



もくじ

₽,	便い	になる	前に

安全のために必ずお守りください 3 使用上の注意とお願い 6 各部のなまえ 7 操作部のなまえとはたらき 8 パンを焼く前に 9

焼き上げまで

焼き上げまでの使用方法 … タイマーの使用方法 ……

・山形パンメニュー

フランスパンメニュー ヘルシーパンメニュー スイートパンメニュー ケーキメニュー

生地づくり

チづくりメニュー ドライイーストを使うバン …… 天然酵母を使うバン …… 生地づくりと保存について

ねり・発酵・焼き ねり・発酵・焼きの使用

生種おごし生様をおこす

・山形パンアレンジ

・ジャム

・温泉たまご

温泉たまこの作り方

ご愛用の手引き

おいしく食べるために 66 あ手入れのしかた 67 パンプくりのQ&A 69 パンのできばえがおかしいときは・・・・71 修理を広頼する前に 73 こんな表示がでたときは 仕様 77 アフターサービスについて 要表析

自動ホームベーカリー (家庭用) HB-100 (1斤専用)



取扱説明書&レシピBOOK 保証書別添付

お買上げまごとにありがとうございます。 お取り扱いに際しては、この取扱説明書を必ず お読みがのうえ正しくお使いください。 お読みになった後はお使いになる方がいつでも 見られる所に大切に保管してください。 また、取扱説明書は商品の一部ですので、商品 の転売職選に際しては必ずいっしょに引き選し てください。



ホームベーカリー ふっくらパン屋さんを使った ※くわしくは本編をご覧ください。

STEP ホームベーカリーに

上手にパンを

焼き上げる

ために...




パンはとてもデリケート!

いつもどおり焼いていても、条件が微妙に 違うとバンのふくらみ方や形に差がでます。



たとえば室温や湿度、 材料の種類やタイマー の設定時間などに影響 されます。

特にパンの高さは 3cm前後変化します



焼き上げ

d-MILK 60



発酵 ②

をふくらませ、うま味成分や 香りを作ります。工程全中で ◆2回ガス抜きをしま



グルテンを安定させ 生地を均一にします。



焼き色をつけ、風味のあ るパンに焼き上げます。



必ずミトンをはめ、 すぐに取りだす




パンケースを逆さに持って上下に 数回振り、パンを取りだします。 すぐに取りださないと型くずれした り皮がベタついたり、焼き色がこす ぎたりします。

/ナイフ、フォークなどは使わない。 パンケース内面のフッ素樹脂を 傷めます。

あら熱を取る





、1,夏場など室温が高い ② _ とき(28で以上)は (3* 5℃) 必ず約5℃の冷水を (5℃)



冬場など室温が低い ○ とき(10℃以下)は 30℃ 必ず約30℃のぬる ま湯を使う。



新鮮な材料を使う

賞味期限切れの小麦粉や ドライイースト、天然酵 母パン種は使わない。






材料は正確にはかる

小麦粉は、はかり(重さ)ではかる。



デジタルはかりなら より正確にはかれます



砂糖・塩・スキムミルク・ドライイー スト・ペーキングバウダーをはかると きは、必ず付属の大小スプーン・ドラ イイースト専用スプーンを使う。







安全のために必ずお守りください

ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や 損害を未然に防止するための重要事項を警告・注意に分けて示します。必ずお守りく ださい。

取り扱いを誤ると、死亡または重傷な どを負う可能性があります。

取り扱いを誤ると、傷害または物的損 害が発生する可能性があります。

お守りいただく内容を次の絵表 示で区別しています。



このような絵表示は禁止(しては いけないこと)を示します。



このような絵表示は強制(必ず すること)を示します。



子供だけで使わせたり、乳 幼児の手の届くところで使 わない。

禁止

感電・けがの原因になります。



分解禁止

お客様ご自身で分解したり修 理・改造はしない。 異常動作してけがをしたり、感電・

火災の原因になります。



※修理は販売店にご相談ください。



水のかかる所や、火気の近く で使わない。

感電・ショートによる火災の原因 になります。







使用中に可燃性スプレー・シ ンナーなど可燃物を製品の近 くで使わない。

爆発・発火・火災の原因になります。





電源プラグはほこりが付着し ていないか確認し、刃の根元 まで確実に差し込む。



感電・ショートによる火災の原因 になります。





ぬれた手で電源プラグの抜き 差しはしない。 感電の原因になります。





交流100Vのコンセントを使う。

交流200Vの電源で使うと火災・感電 の原因になります。





電源はタコ足配線にしない。 発熱による火災の原因になります。





電源コードを持って電源プ ラグを抜かない。 (必ず電源プラグを持つ)

電源コードに傷がつき感電・ショー トによる火災の原因になります。






電源コードを無理に曲げたり、 ねじったり、強く束ねたり、 ひっぱったり、重いものを のせたり、加工したり、足 に引っ掛かるような状態に しない。

電源コードが傷み感電・火災の原 因になります。







安全のために必ずお守ください

注意



お使いになる前に

テーブルクロス・じゅうたん・ぐらついた台の上など不安定な所や、 大理石などすべりやすい所で使わない。

禁止

テーブルなどの上、本体の足は汚れたまま使わない。

落下してけがの原因になることがあります。 (テーブルなどの上、本体の足が粉などで汚れている場合は、水 にひたした布をかたくしぼってふき取ってください。)



禁止

焼き上げ中、焼き上げ直後は蒸気口・ふた・本体に 顔や手を近づけない。パンを取りだすときは必ずミ トンなどを使う。

やけどの原因になることがあります。 特にお子様にはご注意ください。





使用中は本体を移動させない。 やけどの原因になることがあります。





使用中は、壁・カーテンなど から本体を5cm以上はなす。 火災の原因になることがあります。





お手入れするときは、必ず電源プラグを抜く。

感電・けがの原因になることがあります。

使用時以外は、必ず電源プラグを抜く。

絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になることがあります。

異常時は、直ちに電源プラグを抜く。

異常のまま運転を続けると感電・火災の原因になることがあります。

お使いになる前に

使用上の注意とお願い

ふたを開けたまま使わない。

ふたを聞けたまま使用するとパン がうまく焼き上がりません。



使用中に電源プラグは抜かない。

パンケースはていねいに扱う。

パンケースを変形させると

バンのできばえに影響します。

運転が止まってしまい、再スタートしても焼き 上がりません。

(くわしくはP.74 をご覧ください。)



パンケースを食器洗い機で洗ったり、 底の部分を水につけたままにしない。

計量スプーン・計量カップを食器 洗い機では洗わない。

羽根取り付け軸部分に外側から水が入り、羽根 取り付け軸が回らなくなるなどの故障の原因に

(外側はぬれぶきんで ふく程度にして水洗 いは内面のみにして ください。)

変形する恐れ があります。



ふきんなどをかけない。

蒸気がでなくなり、ふたの変形や変色の原因に

なります。



決められた容量以上で使わない。 焼き上がりが悪くなり、ふたの内側にパンが

ついてしまいます。



パンづくり及びこの取扱説明書のメニュー 以外には使わない。 故障の原因になります。



使用後は


- 庫内はいつもきれいに。 汚れやパンくずをためたままにしておくと、異臭の原因になります。
- お子様の手の届くところや直射日光の当たる場所、異常に温度が高くなる場所(火気 や熱源のそばなど) に放置しない。
- 長期間保管するときは、本体・パンケース・羽根の汚れや水分をふき取って充分乾燥 させてから保管する。

牛地づくり=

ト記の順にメニューバー

が点灯します。

各部のなまえ



定格ラベル(本体の側面) 安全上の注意が記載されています。

付属品 ※必ず付属の計量カップ及び計量スプーンをお使いください。

•計量カップ (1個) 水などをはかります。 250ml以上を計量する場合は、 2回に分けてはかってください。 ※粉ははかれません。



生種カップ(ふた付き) (1個)

生種おこし専用。 生種の保存にも使います。



大小スプーン (1個)

・ドライイースト 砂糖などをはかります。 0.5の目盛(内側)

0.5の目 (内側) すりきり一杯 すりきり 0.8の目盛(外側)


(市販の計量スプーンとは異なります。)

専用スプーン (1個) ドライイーストのみをはかります。 0.5の日盛 すりきり一杯

	ス	ブーン	ノ大	スプー	-ン1
	1杯	0.8	0.5	1杯	0.5
容量 ml	15		7.5	4	2
砂糖 g	8	-	4	-	-
スキムミルク g	6	-	3	-	-
塩 g	-	-	-	4	2
ベーキングパウダー g	12	10	6	3.2	1.6

1杯 0.5 F544-21 a 2.4 1.2

操作部のなまえとはたらき



※スタートさせたあとに取り

秒以上)押してください。

消すときは、少し長めに(2

※表示は「食パン 焼色ふつう」の場合です。

焼き色調整ができる

メニューのとき、焼

き色を表示します。

パンを焼く前に(つづく)

パンを焼く前に

●パンの材料

■小麦粉

- バンづくりには一般的にタンパク質の多い強力粉を使います。バンの種類により強力粉を 混ぜて使うこともあります。
- 水でねると "グルテン" というタンパク質が形成されて空気を包み込むのでふんわりとした バンができます。
- ・開封後は高温多湿、直射日光を避け、必ず賞味期限内に使いきってください。古くなった 小麦粉はグルテンがもろくなるのでパンが小さくなります。
- 国産小麦粉は収穫時期・銘柄・産地でタンパク質の量が異なるため、バンのふくらみに差がでます。
- 業務用のパン専用小麦粉は市販の強力粉とタンパク質の量が異なるため、バンのふくらみ

■ 予備発酵のいらないドライイースト(ドライイーストメニューで使います)



- 適当な温度・水・糖分を与えると活動して炭酸ガスとパン特育の良い香りを作りだします。 ドライイーストメニューでは必ず予備発酵のいらないドライイーストを使います。予備発 酵の必要なドライイースト・生イーストは使用できません。 日清製粉の「スーパーカメリヤ」をおすすめします。
- 開封後は密閉して冷蔵庫か冷凍庫で保存し、なるべく早く使いきってください。古くなった イーストは発酵力が落ちパンが大きくなりません。

■ 天然酵母パン種(元種)(天然酵母メニューで使います)



天然の食物から培養された酵母でドラ イイーストよりも発酵力が不安定です。 元種は酵母が休眠している状態なので、 そのままでは使えません。天然酵母を 使った食パンや生地を作るには、始め に元種を「天然酵母 生種おこし」メニュー で生種にしておきます。

※エムケーホームペーカリーでは菌数(発 酵力) が比較的安定している 「ホシノ 天然酵母パン種」をお使いください。

(最高)「ホシノ天然酵母パン種」50g×5袋入り

●ホシノ天然酵母種に関するお問い合わせは (有)ホシノ天然酵母パン種 お客様ご相談窓口 TEL.042 (737) 7825

受付時間 9:00~17:00 (土・日を除く)

※お取り扱い店の電話番号、ホームページアドレスは予告なく変更になることがありますのでご了承ください。



イーストの栄養となり風味や色づ きを良くします。また、パンに甘 みを付け、やわらかさを保ちます。



バンの味をととのえ、グルテンを 引き締めてバン生地を強くします。



小麦粉に加えてねると、グルテ ンが作られます。水の温度を調 節すると、バン生地を適切な温 度にすることができます。 ※アルカリイオン水や酸性水 は使用しないでください。

※一部お取り寄せとなる場合があります。

ホシノ天然酵母パン種お取り扱い店名

■株式会社東急ハンズ TOKYU HANDS INC. 渋谷店・新宿店・池袋店・北千住店・二子玉川店・横 浜店・川崎店・町田店・藤沢店・心斎橋店・江坂店・ 三宮店·名古屋店·名古屋ANNEX店· 広島店·札幌店 http://www.tokyu-hands.co.jp

■戸倉商事株式会社「ママの手作りパン屋さん」 フリーダイヤル 0000120(149)854

TEL.077 (510) 1777 / FAX.077 (522) 3708 受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日を除く) http://www.mamapan.jp

■株式会社 きくや 「ホームメイドショップKIKUYA」 TEL.052 (571) 2770 / FAX.052 (571) 1505 受付時間 9:00~18:00(日・祝日を除く) http://www.cc-kikuya.co.jp

■ マーガリン・バター・ショートニング

すだちが細かくやわらかいツヤのあ るパンにします。また、パンがかた くなるのを遅らせる効果もあります。

マーガリン・パターは風味を良 くします。

■ スキムミルク



バンの色づき・光沢・風味を良く し、栄養価を高めます。入れすぎ るとパンの皮がかたくなります。



バンがおいしそうな黄色になり、光 沢・国味を良くします。また、バン にボリュームがでます。卵はよくと きほぐしてからお使いください。

■パンづくりのしくみ(※メニューによっては工程がかわるものもあります。)

1 420



パン生地材料をねり合 わせます。

5 ガス抜き

2 予備発酵



生地が水分を吸収する ので、ふっくらとした パンになります。



もう一度ねります。 ます。

3 420



粘りの強い生地になり

4 一次発酵

生地を一定温度に保つ ことによりイーストの 働きを促進させます。

7 ガス抜き



せます。



6 二次発酵



10 取りだし





8 成形発酵

再びガスを抜き、酸素 バンの形にする仕上げ を供給して、成形発酵 の発酵です。 に備えます。

スを抜き酸素を供給し 9 焼き上げ

一次発酵でたまったガ

ます。




焼いてパンの状態に仕 上げます。

蒸気を迷がします。



●パンづくりの道具





お使いになる前に

●各メニューの種類とでき上がり時間

★ミックスコールについて レーズンなどくずれやすい材料の入れどきを お知らせします。(ビッビッ…と10回なります)

(ドライイースト)

の食パン 3時間50分(ふつう) ※ふつうに対して、うすめは10分焼き時間が短くなります。こいめは10分焼き時間が長くなります。



	1/1
うすめ	1時間2分(2:38)
ふつう	1時間2分
こいめ	1時間2分

★下記の表はスタートからミックスコールまでの時間です。

()のはミックスコールすると

早焼きパン (食パン) 2時間30分(ふつう)

※ふつうに対して、うすめは10分焼き時間が短くなります。こいめは10分焼き時間が長くなります。



- Land	117
うすめ	(2:05)
ふつう	(2:15)
こいめ	15分

€ やわらかパン 4時間30分(ふつう)

※ふつうに対して、うすめは10分焼き時間が短くなります。こいめは10分焼き時間が長くなります。






	117
うすめ	1時間25分
ふつう	1時間25分
こいめ	1時間25分

4 フランスパン 4時間50分(ふつう)

※ふつうに対して、うすめは10分焼き時間が短くなります。こいめは10分焼き時間が長くなります。



The last	1斤
うすめ	1時間15分
ふつう	1時間15分
こいめ	1時間15分

局 ヘルシーパン 4時間(ふつう)

※ふつうに対して、うすめは10分焼き時間が短くなります。こいめは10分焼き時間が長くなります。



	117
うすめ	60分 (2:50)
ふつう	60 分 (3:00)
こいめ	60 5) (3:10)

6 スイートパン 3時間50分(ふつう)

※ふつうに対して、うすめは10分焼き時間が短くなります。こいめは10分焼き時間が長くなります。



/	/ ★ミック	スコール	ガス抜き	
a di		$\neq \neq$	- 4	
お が ()	一次死題	二次	成形常期	MELH J

	1斤
うすめ	45分 (2:55)
ふつう	45 分 (3:05)
こいめ	(3:15)

1 生地づくり 40分~1時間40分 ※発酵時間はタイマーキーで調節できます。







1斤

(3) ねり 5分~20分(初期値5分)

※ねり、発酵を連続しておこなう場合は「7生地づくり」を お使いください。






5分~2時間(初期値30分)





(1)焼き うすめ・ふつう共に 5分~1時間40分(初期値5分)





天然酵母

生種おこし 24時間 ※発酵時間はタイマーキーで調節できます。(1時間単位で1時間~24時間の間)





食パン 7時間10分(ふつう) ※ふつうに対して、うすめは10分焼き時間が短くなります。こいめは10分焼き時間が長くなります 石質骨で INTERNAT 類き上げ了

-	11 - 113	1/1
1	うすめ	3時間10分
Ī	ぶつう	3時間10分
	こいめ	3時間10分

早焼きパン 4時間50分(ふつう) ※ふつうに対して、うずめは10分焼き時間が短くなります。こいめは10分焼き時間が長くなります。



4-14-5/11



		1FF
-	うすめ	1時間25分
i,	ふつう	1時間25分
ī	こいめ	1時間25分

生地ラくり	40分~6	時间ZU分	
※発酵時間はタイマー	キーで調節でき	ます。	
0-65	/ *	ミックスコール	
A.C. WAR	1 //	Maria -	
	7 7	一次乳醋	

AAAA CETERROOM

	471
生地づくり	15分
できるためミ	発酵時間が調節 ックスコール時 っていません。

15

焼き上げまでの使用方法(18/10~8スイートバン、11ケーキ)

タイマーの使用方法はP.18~19で説明しています。

※タイマー使用時は、室温により水の量がかわる場合がありますのでご確認ください。


7 本体からパンケースを取りだします。

パンケースハンドルを持ってバンケースのふちにある矢印(ゆるむ)の方向に回し、取りだします。



パンケースに羽根をセットします。

羽根取り付け軸と羽根の穴の形を合わせ、奠まで確実に差し込みます。
 羽根が浮いているとバンができません。



3 材料を用意します。

■ 材料の配合は下記の各メニューをご覧ください。

食パン・早焼きパンメニュー…P.20 やわらかパンメニュー……P.23 フランスパンメニュー……P.24 ヘルシーパンメニュー……P.25 スイートパンメニュー……P.26 ケーキメニュー……P.27

天然酵母食パン・早焼きパンメニュー ………P.30

■ 材料は正しくはかりましょう。

付属の計量スプーンの場合





※材料は乾いたスプーンではかりましょう。

付属の計量カップの場合





4 パンケースに材料を入れます。

次の順序で入れてください。





お願い

■ 夏場など室温が高いときは(室温28℃以上) 発酵過多になりやすいので、

1.できるだけ涼しい所に本体を置いてください。 2.必ず約5℃の冷水をお使いください。

(あらかじめ冷蔵庫で冷やした水に氷を入れて作ります。)

- 3.必ず粉などの材料も冷蔵庫で冷やしてからお使いください。
- 室温が32で以上の場合は冷水を使用してもパンのできばえが寒くなることがあります。 11食パン」の材料を使って「2早焼きパン」メニューを 適んで焼くことをおすすめします。(ドライイーストの 量は早焼きパンの屋ではなく、過常の量を使用します。

※材料に入れる水の温度は右の表をめやすに調節してください。

■ 冬場など室温が低いときは(室温10℃以下) 発酵不足になりやすいので、


1.できるだけ暖かい所に本体を置いてください。 2.必ず約30°Cのぬるま湯をお使いください。


室温と水温のめやす

室 温	水 温
10℃以下	約30℃
15℃前後	約25℃
20℃前後	約20℃
25℃前後	約10℃
28℃以上	約5℃

5 パンケースを本体に入れます。







②バンケースハンドルを持ってバンケースのふちにある矢印(しまる)の方向に回し、確実に固定します。

るたをして、電源プラグをコンセントに差し込みます。



△警告

電源プラグを持つときは、ぬれた手でさわらない。 感電の原因になります。

下記以外の表示のときは 取消 キーを2秒以上押し続けて表示を消してください。





フメニューキーでメニュー番号を設定します。

用意した材料と同じメニュー番号を設定します。

ドライイーストを使う場合



※「1食パン」を表示するとき だけ「ビッビッ」と2回ブザー がなります。

天然酵母を使う場合



例

焼き色

※表示部はメニューキーまたは天然酵母キーを押すたびに、下図のようにかわっていきます。

(ドライイーストを使う場合(メニューキーを押す))



天然酵母を使う場合(天然酵母キーを押す)

生種おこし	食が	早焼きバン	生地づくり	
24:00	200 00 88 80 CONOR	200 4:50 Part of the column of	0.20	重おこし 見ります。

8 焼き色を設定します。

使用できるのは、メニュー番号1~6・10、天然酵母食パン・早焼きパンです。





9 スタートさせます。

- スタートキーを押すとねりが始まります。
- 表示はできあがりまでの残り時間にかわり、おこなっている工程バーが点滅します。
- ミックスコールをする場合は「: 」(コロン)が点滅します。

ミックスコールをならさない場合

 ミックスコールをならさないこともできます。スタート 後にスタートキーを押すと「ビッビッ」と2回ブザーがなり 「:」(コロン)が点灯にかりか、ミックスコールしません。 もう一度スタートキーを押すと「ビッビッ」と2回ブザーが なり「:」(コロン)が点弧にかわりミックスコールします。

[:](コロン)が点譜…ミックスコールします。 [:](コロン)が点灯…ミックスコールしません。

またミックスコールがなりはじめたときもスタート キーを押すとミックスコールが止まります。 ※ミックスコールがないメニューは、はじめから「: 」

(コロン)が点灯のままかわりません。



スタート後に止めたいときは…


取消)キーを2秒以上押し続けてください。 (ちょっと触っただけでは止まりません。)

焼き上げまで

10 パンケースを取りだします。

①ブザーがなり「できあがり」の工程バーが点滅したら

(取消)キーを押してください。





△注意

やけどをしないように取りだし てください。


保温について

バンは焼き上がり直後に取りだした方が、皮がパリッとします。 すぐに取りだしのできないときのために自動的に1時間保温しますが、焼き上がったパンを本 体の中に長時間放置すると表面がベタついたり型くずれしたり、皮がかたくなることがありま すので、できるだけ早めに取りだしてください。

パンケースを取りだすときは必ず(取消)キーを押してください。

// パンを取りだします。

 パンケースを逆さに持ち上下に 数回振り、パンを取りだします。











本体が熱い間は、中に手や 物を入れない。

やけど・発火の恐れがあります

パンケースからフランスパンなどかたいパンを取りだすときは、パンケースの裏側の羽根を少し動かすとパンか取りだしやすくなります。(羽根を回しすぎるとパンに大きな穴があいてしまうので注意してください。)



※バンを取りだす ときに金属のへ ラなどかたいも のを使わないで ください。



連続してお使いになるときは、本体が完全に冷えてから(約1時間後)スタートさせてください。

12 電源プラグを抜きます。

電源プラグをしっかり持って、コンセントから抜いてください。



13 パンケースの中に羽根がかくれる程度水を入れます。

水を入れないでそのまま放置すると羽根が取れなくなることがあります。
 生地がふやけたら水を捨て、パンケース内面、羽根を洗います。



焼き上げまで



パンケースが傷みますので、長時間パンケースに水を入れたまま放置しないでください。

タイマーの使用方法

バンケースの取りだしからメニュー選びまではP.13~16の1~7と同じ手順で おごなってください。(25-4 キーはタイマー時間をセットしてから押します。)

 室温が高いときにタイマーをセットすると、冷やした材料の温度がスタート待ちの間に トがってしまいパンのできが悪くなりますので次の処置をしてください。

ドライイーストを使う場合

- (1)本体をできるだけ涼しい場所に置く。
- (2)材料の水を10ml減らす。
- ③タイマーセット時間を短くする。

天然酵母を使う場合

- (1)下表のように室温とセット時間に応じて生種の分量を調節する。(水の量は減らさない)
- ②室温が25℃を超えるときは5℃の冷水を使う。(スタート待ちの間に生種が発酵しすぎるのを抑えるため)
- ③本体をできるだけ涼しい場所に置く。
- (4)タイマーセット時間を短くする。


室温	25℃以下	25~	27°C	27~	30°C	30~	32°C
セット時間	~16時間	~10時間	10~16時間	~10時間	10~16時間	~10時間	10~16時間
生種の量	24g(分量どおり)	24g(分量どおり)	18g(分量の3/4)	18g(分量の ³ /4)	12g(分量の½)	12g(分量の)/2)	

※すぐスタートさせるときは生種の分量は調節せずに、水温のみを調節します。 P.14の「室温と水温のめやす」をご覧ください。

※室温が30~32℃の場合はタイマーセット時間を10時間以下にしてください。
※室温が33℃以上になると生種の分量を調節してもパンはあまりよくできません。

7 タイマーキーで焼き上がりまでの時間を設定します。

※メニュー番号または天然酵母 食パンメニューが表示されていないとタイマーセットはできません。





	タイマ	ーセット可	能時間	
		ハン工程時間	器短	商長
	うすめ	3時間40分	3時間50分	
食パン	ふつう	3時間50分	469問	
	こいめ	495周3	485間10分	
	うすめ	2時間20分	2時間30分	
早焼き食パン	ぶつう	2時間30分	2時間40分	16時間
	こいめ	2時間40分	2時間50分	
and the same	うすめ	4時間20分	4時間30分	
やわらかバン	ふつう	4時間30分	4時間40分	
	こいめ	489間40分	4時間50分	

	タイマ	ーセット可	能時間	
		パン工程時間	最短	最長
	うすめ	495間40分	485周50分	
フランスパン	ふつう	4時間50分	56(物	
	こいめ	5時間	5時間10分	
100	うすめ	50分	46558	
ヘルシーバン	ふつう	48510	4時間10分	16時間
	こいめ	4時間10分	4時間20分	
	उ पक	785億	785期10分	
天然配知食バン		795間10分	7時間20分	
	こいめ	785間20分	78時間30分	

タイマーをスタートさせます。


ターキーを押すとタイマーの工程バーが点滅しスタートします。





- 「メニュー番号6~13」と「天然酵母の生種おこし、早焼きパン、生地づくり」のメニューは タイマーセットができません。
- レーズン・野菜・卵・牛乳などを入れてバンを焼く場合、タイマーはご使用にならないでく ださい。(詳しくはP.69をご覧ください。)

山形パンメニュー



材料表について

材料の分量は以下のように表記しています。



大 2 …… 大スプーン すりきり2杯 小 1 …… 小スプーン すりきり1杯



A 1 ····· ドライイースト専用スプーンA すりきり1杯

B 1 …… ドライイースト専用スプーンB すりきり1杯

※上記は例です。分量を表す数値は メニューによって異なります。

ドライイーストの容量について

ドライイーストをはかるときはドライイー スト専用スプーンを使用してください。



食パン・早焼きパンメニュー

メニューキーで「1食パン」または「2早焼きパン」のどちらかを選んでください。 砂糖・塩・スキムミルク・ドライイーストを計量する場合は、付属の計量スプーンの目盛に合わせて正確 に計量してください。 ※ミックスコールで入れる材料には★印がついています。(ミックスコールについてはP.11をご覧ください。)

6万回り 1斤 1/6切あたりのカロリー表示になっています。





したじんパン 材料 216kcal	X23-89 1	sk#2
*	150ml	
強力粉	280g	
E9 100	20g	大21/2
塩	4g	/J\ 1
マーガリン	20g	
スキムミルク	6g	大1
すりおろしたにんじん※	50g	
ドライイースト	2.49	A 1
早焼きバンの場合	3.6g	A 11/2

※にんじんは水気が多い場合、軽く水気を切ってく

材料 240kcal		
*	190ml	
強力粉	280g	
砂糖	20g	大2½
塩	4g	/J\ 1
マーガリン	20g	
スキムミルク	6g	大1
★レーズン	50g	
ドライイースト	2.4g	A 1
早焼きバンの場合	3.6g	A 11/2

又モ レーズンは鉄分が多く貧血の人におすすめ、牛 乳などのたんぱく質と組み合わせると効果的。

食パン・早焼きパンメニュー





※くるみは粗くきざみます。

かぼちゃパン	У==-#8 1	atra2
材料 230kcal		
*	160ml	
強力粉	280g	
砂糖	20g	大21/2
塩	4g	小1
マーガリン	20g	
スキムミルク	6g	大 1
ゆでたかぼちゃ [※]	50g	
ドライイースト	2.4g	A 1
早焼きパンの場合	(3.6g)	(A 11/2)

※ゆでたかぼちゃは皮をむき、フォークの背などで つぶします。

材料 263kc	al	
水	190ml	
強力粉	280g	
砂糖	20g	大 21/2
塩	4g	以1
マーガリン	15g	
スキムミルク	6g	大 1
インスタントコーヒー	3g	大 1
★くるみ※	50g	
ドライイースト	2.4g	A 1
早焼きバンの場合	(3.6g)	(A 1½)

※くるみは粗くきざみます。

材料 217kcal		55.30
水	160ml	
強力粉	280g	
砂糖	12g	大1½
塩	4g	小 1
マーガリン	20g	
スキムミルク	6g	大 1
缶詰めコーン(つぶ状)※	50g	
ドライイースト	2.4g	A 1
早焼きパンの場合	(3.6g)	(A 11/2)

※コーンはよく水を切っておきます。

ミルクリッチパン	メニュー指目	#£#2
材料 230kcal		38]_
*	70ml	
牛乳※	110mi	
強力粉	280g	
塩	4g	4\1
マーガリン	20g	
加糖練乳	40g	
ドライイースト	2.4g	A 1
早焼きバンの場合	(3.6g)	(A 11/2)

※牛乳は水と同じ温度にしてお使いください。

ヨーグルトパン材料 217kcal	メニュー報号 1	### 2
水	140ml	
プレーンヨーグルト※	60g	
強力粉	280g	
はちみつ	20g	
塩	4g	#\1
マーガリン	20g	
スキムミルク	6g	大1
ドライイースト	2.4g	A 1
早焼きパンの場合	(3.6g)	(A 11/2)

※プレーンヨーグルトは水と同じ温度にしてお使い ください。



※ミックスペジタブルは解凍し、よく水気を切って おきます。



※ゆでたほうれん草、ベーコンは細かく刻みます。



※オレンジビールは細かく刻み、最初から加えます。

チーズパン	X===## 1	o incorp
材料 249kc	al	
水	170ml	
強力粉	280g	
砂糖	12g	大1½
塩	4g	4\\ 1
マーガリン	20g	
スキムミルク	69	大1
クリームチーズ※	70g	
ドライイースト	2.4g	A 1
早焼きパンの場合	(3.6g)	(A 11/2)

※クリームチーズは1cm角の大きさに切ります。



※ゆでたじゃがいもは、フォークの背などでつぶし

材料 231kc	al	
*	180ml	
強力粉	280g	
砂糖	16g	大2
塩	49	/J\ 1
マーガリン	20g	
★種ぬきブルーン [※]	50g	
ドライイースト	2.49	A 1
早焼きパンの場合	(3.6g)	(A 11/2)

※プルーンは1cm角の大きさに切ります。

やわらかパンメニュー

メニューキーで「3やわらかパン」を選んでください。

※砂糖・塩・ドライイーストを計量する場合は、付属の計量スプーンの目標に合わせて正確に計量して ください。

※ミックスコールで入れる材料には★印がついています。(ミックスコールについてはP.11をご覧ください。)

	やわ	らかパン	メニュー部程	3
材	料	220kcal		
水			180ml	
強力)粉		280g	
砂根			16g	大2
塩			4g	411
7-	ガリン		30g	
15	イイース		2.1g	B 1



おやつパン	メニュー番号	3
对料 230kcal		
k	170ml	
強力粉	280g	
988	32g	大 4
E .	4g	JN 1
マーガリン	30g	
ドライイースト	2.1g	81

● フルーツミックスパン 材料 240kcal	メニュー報号	3
水	180ml	
強力粉	280g	
砂糖	16g	大2
塩	4g	J\ 1
マーガリン	25g	
★ミックスドライフルーツ ※	50g	
ドライイースト	2.1g	B 1

※ミックスドライフルーツは5mm角に切ります。



山形パンメニュー フランスパンメニュー

メニューキーで「4フランスパン」を選んでください。 ※砂糖・塩・ドライイーストを計量する場合は、付属の計量スプーンの目盛に合わせて正確に計量して ください。







(メモ) ゴマにはビタミンEが多く含まれており、お肌の関子などとのえたり表化所止にも役立ちます。

材料	184kcal		
ĸ		200ml	
強力粉		280g	
砂糖		4g	大½
a		4g	45.1
マーガリン		5g	
ふすま [※]		10g	大2
ドライイースト		2.1g	B 1

※ふすまは健康食品を扱っているお店などで購入することができます。

(メモ) ふすまは、小麦の種皮の部分をひいたものです。 食物繊維などが豊富に含まれています。



※小麦胚芽は必ず炒ります。
※小麦胚芽は健康食品を扱っているお店などで購入することができます。

ビールパン	メニュー福号	4
材料 196kcal		
一度沸騰させたビール※	200ml	
強力粉	180g	
海力粉	100g	
砂糖	49	大1/2
塩	4g	/j\ 1
ショートニング	5g	
ドライイースト	2.1g	B 1

※ビールは一度沸騰させて、室温に合った温度まで 冷まします。

ヘルシーパンメニュー

メニューキーで「5ヘルシーバン」を選んでください。

※ブラウンシュガー・塩・ドライイーストを計量する場合は、付属の計量スプーンの目盛に合わせて正 確に計量してください。

※ヘルシーパンは全粒粉の中のふすまや胚芽がグルテンを切って発酵をさまたげるので他のパンと比べて 重く小さめのバンになりますが異常ではありません。

※ミックスコールで入れる材料には★印かついています。(ミックスコールについてはP.11をご覧ください。) ※プラウンシュガーのかわりに同量の上白糖または三温糖を使うことができます。

全粒粉パン材料 202kcal	メニュー器号	5
*	180ml	
全粒粉	140g	
強力粉	140g	
ブラウンシュガー	20g	大21/2
塩	4g	//\ 1
マーガリン	20g	
ドライイースト	2.49	A 1

O MORNICH	RX TF 4	h.E. Str.	F #1.00	めでかる	esan =	_
全粒粉は、ひいたもの維を多く				ミネラ	レ・食物は	Ą

		1
● ハニー全粒粉パン	メニュー番号 5	- 6
材料 210kcal		_
水	170ml	
全粒粉	140g	
強力粉	140g	
はちみつ	30g	
塩	4g /	h 1
マーガリン	20g	
ドライイースト	2.40	Δ1

メモ はちみつは砂糖にはないビタミンB1・B2など が含まれています。

レーズン全粒粉パン材料 228kcal	メニュー番号	5
Valle	(
水	180ml	
全粒粉	140g	
強力粉	140g	
ブラウンシュガー	20g	大21/
塩	49	/J\ 1
マーガリン	20g	
★ レーズン	50g	
ドライイースト	2.4g	A 1

30%全粒粉パン材料 205kcal	メニュー番号	5
*	180ml	
全粒粉	80g	
量力粉	200g	
ブラウンシュガー	20g	大21/2
塩	4g	/J\ 1
マーガリン	20g	
ドライイースト	2 40	A 1

山形パンメニュー スイートパンメニュー

メニューキーで「6スイートパン」を選んでください。

※砂糖・塩・スキムミルク・ドライイーストを計量する場合は、付属の計量スプーンの目盛に合わせて 正確に計量してください。

※ミックスコールで入れる材料には★印がついています。(ミックスコールについてはP.11をご覧ください。)



材料 254kcal		
*	100ml	
卵 (Mサイズ)	50g	1個
強力粉	205g	
薄力粉	20g	
ココア (無糖)	12g	大2
砂糖	28g	大3½
塩	4g	小1
マーガリン	30g	
スキムミルク	6g	大 1
★チョコレートチップ	40g	
ドライイースト	2.49	A 1

		_
水	30ml	
卵 (Mサイズ)	50g	1個
強力粉	210g	
爾力粉	20g	
砂糖	24g	大 3
2	4g	#\ 1
マーガリン	40g	
スキムミルク	6g	大1
パナナ※	80g	
シナモン	1g	小1
ドライイースト	2.4g	A 1

※バナナはフォークの背などでつぶします。 メモ バナナにはカリウムが多く含まれておりコレステロールを下げる働きがあります。

材料 230kcal		
材料 230kcal	_	
紅茶液※	90ml	
卵 (Mサイズ)	50g	1個
強力粉	210g	
頭力粉	20g	
砂糖	32g	大4
塩	4g	/J\ 1
マーガリン	40g	
スキムミルク	6g	大1
紅茶の葉(細かい物)	1.5g	11/1
ドライイースト	2.49	A 1

※紅茶は濃いめにいれて冷まします。

(メモ) 紅茶にはカフェイン・タンニン(カテキン類)・ フッ素などの成分が含まれており、抗菌作用・ 虫歯予防・ストレス解消などの効果があります。

メニューキーで「11ケーキ」を選んでください。 ※薄力粉とベーキングパウダーは最初に合わせてふるってから他の材料に加えてください。 ※材料はあらかじめ別の容器で粉っぽさがなくなるまで混ぜ合わせてからパンケースに入れてください。 ※ケーキメニューは卵をたっぷり使ったパウンドケーキ風の焼き上がりです。 ※ケーキはドライイーストを使う山形パンよりも小さめに焼き上がりますが異常ではありません。

カロリニ 1/16切あたりのカロリー表示になっています。

パウンドケーキ	メニュー器包	11
材料 178kcal		
マーガリン	120g	
砂糖	170g	
卵 (Mサイズ)	200g	4個
/薄力粉	260g	
ベーキングバウダー	10g	大 0.8

レーズンケーキ	メニュー器号	11
材料 191kcal	_	
マーガリン	100g	
砂糖	150g	
卵 (Mサイズ)	200g	4個
_/レーズン	100g	
* ラム酒	30ml	大2
/薄力粉	270g	
*ベーキングパウダー	10g	大 0.8

※レーズンにラム酒をふりかけ、しばらくひたしてお きます。水気を切ったレーズンを、ふるった薄力粉 とベーキングパウダーに加え、軽く混ぜます。

▼ オレンジケーキ 材 料 157kcal		
マーガリン	100g	
砂糖	100g	
卵 (Mサイズ)	100g	2個
オレンジジュース	30ml	
ヨーグルト	80g	
/オレンジピール	50g	
* オレンジキュラソー	15ml	大1
/薄力粉	260g	
**(ベーキングバウダー	10a	大 0.8

※5mm角に切ったオレンジピールにオレンジキュ ラソーをふりかけ、しばらくひたしておきます。 水気を切ったオレンジビールをふるった薄力粉と ベーキングパウダーに加え、軽く混ぜます。

	メニュー部形	11
材料 187kcal		
マーガリン	100g	
砂糖	120g	
卵 (Mサイズ)	100g	2個
バナナ※1	200g	
/くるみ※2	70g	
薄力粉	260g	
ベーキングパウダー	10g	大 0.8

※1 パナナはよく熟れたものを使い、フォークの背 などでつぶします。 ※2 くるみは相くきざみます。

チョコレートケーキ材料 181kcal	メニュー部を	11
マーガリン	120g	
三温糖	130g	
卵 (Mサイズ)	200g	4個
チョコチップ	50g	
/薄力粉	250g	
ベーキングバウダー	10g	大 0.8
\ココア	20g	

※薄力粉・ベーキングパウダー・ココアを合わせて ふるいます。

● 抹茶&甘納豆 ケーキ	メニュー部号	11
材料 183kcal		
マーガリン	120g	
三温糖	120g	
卵 (Mサイズ)	200g	4個
/薄力粉	260g	
抹茶	15g	
ペーキングパウダー	10g	大 0.8
甘納豆※	90g	

※薄力粉と抹茶・ベーキングパウダーを合わせてふるっ ておきます。そこに甘納豆を加え、軽く混ぜます。

● さつま芋ケーキ	メニュー部号	
材料 153kcal		
マーガリン	100g	
砂糖	80g	
卵 (Mサイズ)	150g	3個
さつま芋※	150g	
/薄力粉	260g	
ベーキングパウダー	10g	大 0.1

※さつま芋は皮をむき2cm角に切り、ゆでて冷ま しておきます。

(メモ) さつまいもは繊維が多く含まれています。



※ふるった薄力粉とペーキングパウダーに、インス タントコーヒーを加え、軽く混ぜます。

キャロットケー	‡ ×===#8	11
材料 149kc	×	
マーガリン	100g	
砂糖	100g	
卵 (Mサイズ)	150g	3個
にんじん ^{※1}	100g	
/薄力粉	260g	
2 ベーキングパウダー	10g	大 0.8
シナモン	1g	# 1

※1 にんじんはすりおろします。 ※2 薄力粉・ベーキングパウダー・シナモンを合わ せてふるいます。

マロンケーキ	メニュー部号	11
材料 164kcal		
マーガリン	100g	
砂糖	80g	
卵 (Mサイズ)	150g	3個
栗の甘露煮※	150g	
/薄力粉	260g	
ペーキングパウダー 大スプーン	10g	大 0.8

※夢の甘霊養は1cm角に切ります。



※1 紅茶液は濃いめにだし、冷ましておきます。

※2 干しいちじくは細かくきざみます。 ※3 紅茶の葉はふるった薄力粉とペーキングパウ ダーに加え、軽く混ぜます。

アプリコットケーキ	メニュー情報	11
材料 170kcal	_	
マーガリン	100g	
砂糖	100g	
アンズジャム	50g	
卵 (Mサイズ)	150g	3個
干しアンズ※	100g	
/ 簿力粉	260g	
ベーキングパウダー	10g	大 0.8

※干しアンズは細かくきざみ、ふるった薄力粉とベー キングパウダーに加え、軽く混ぜます。

ケーキメニュー

●あっさりタイプケーキ



甘さひかえめケーキ	メニュー部号	11
材料 126kcal	_	100
マーガリン	80g	
砂糖	60g	
卵 (Mサイズ)	100g	2個
牛乳	100ml	
/ 潛力粉	260g	
ベーキングバウダー	10g	大 0.8

緑茶ケーキ	メニュー部号	11
材料 121kcal		
マーガリン	60g	
砂糖	80g	
卵(Mサイズ)	100g	2個
牛乳	100ml	
/海力粉	260g	
※ ペーキングパウダー	10g	大 0.8
緑茶の葉	4g	11/2

※ふるった薄力粉とペーキングパウダーに緑茶の 葉を加え、軽く混ぜます。

▼E お茶にはビタミンCがたくさん含まれています。 葉ごと食べると更に多くのビタミンCをとる ことができます。

● そば粉ケーキ	メニュー相号	11
材料 144kcal		
マーガリン	80g	
三温糖	60g	
卵 (Mサイズ)	100g	2個
牛乳	100ml	
アーモンドスライス	50g	
/薄力粉	160g	
そば粉	100g	
ペーキングバウダー	10g	大 0.8

※薄力粉・そば粉・ベーキングパウダーを合わせて

(メモ) そば粉の中にはルチンという物質が含まれてお り血管を強くする働きがあります。



- ※1 クリームチーズ、プロセスチーズは1cm角に
- ※2 ふるった薄力粉とベーキングパウダーに塩と バルメザンチーズを加え、軽く混ぜます。

山形パンメニュー

天然酵母食パンメニュー



おしらせ

天然酵母を使ったパンを作るには、始めに元種を「天然酵母 生種おこし」メニューで生種にしておきます。 (P.60をご覧ください。)

メニューキーで [天然酵母 食パン]または [天然酵母 早焼きパン]を選んでください。 ※砂糖・塩を計量する場合は、付属の計量スプーンの目盛に合わせて正確に計量してください。 ※生種はよく混ぜてから、はかりで正確に計量してください。(下にたまっている場合があります。) ※「天然酵母 早焼きパン」はタイマーセットができません。

※ミックスコールで入れる材料には★印がついています。(ミックスコールについてはP.11をご覧ください。)

●プロリー 1斤 1/6切あたりのカロリー表示になっています。カロリーは天然酵母パンの場合です。



● ライ麦天然酵母パン 材料 201kcal	天然新母(食)	たはきハン
*	170ml	
早焼きパンの場合	(150ml)	
生種	24g	
早焼きパンの場合	(55g)	
強力粉	260g	
ライ麦粉	20g	
黑砂糖※	20g	
ショートニング	7g	
塩	4g	# \1

※固まりの無砂糖を使う場合、分量の水でとかします。



※プレーンヨーグルトは水と同じ温度にしてお使い ください。

ハープ天然酵母パン材料 202kcal	天然都田 食パン または 早焼きパン	
*	180ml	
早焼きパンの場合	(160ml)	
生種	24g	
早焼きパンの場合	(55g)	
強力粉	280g	
砂糖	20g	大21/2
ショートニング	20g	
塩	4g	小1
お好みのハーブ※	2g	大1

※タイム・ローズマリーなどお好みのハーブをお使 いください。

天然酵母食パンメニュー



レーズンくるみ 天然経部 食パン 天然酵母パン 早焼きパン 材料 240kcal 180ml (160ml) 早焼きパンの場合 牛種 24a 早焼きパンの場合 (55g) 強力粉 280g 数の数 20g 大21/2 ショートニング 7g 49 JN 1 ★レーズン※1 30g ★くるみ※2 20g

※1 レーズンのかわりに他のドライフルーツを使うこと ができます。5mm角にきざんでお使いください。 ※2 くるみは相くきざみます。他のナッツを使うこ ともできます。粗くきざんでお使いください。 ドライフルーツとナッツの重さの合計は50gを超え ないようにしてください。

ごまたっぷり 天然酵母パン 材料 232kcal		- Similar	ピン たけ れきバン	
水			180ml	
章	焼きバンの	68	(160ml)	
生和	Ē		24g	
阜	焼きバンの	場合	(55g)	
強力	力粉		280g	
砂粉	à		20g	大21/2
ショ	ョートニン	7	7g	
坦			4g	/J\ 1
LIV)ごま		14g	大 2
₹ Y)ごま		6g	大1
79.0	ドベースト		100	

かりんとう 天然酵母パン		Name of	パン または まきパン	
材	料	239kcal		
水			180ml	
43	焼きバ	ンの場合	(160ml)	
生料	5		249	
177	競響/	ンの場合	(55g)	
強力	7粉		280g	
砂瓶	à		20g	大21/2
ショ	3-h	ニング	7g	
堀			4g	/h 1
かかり	he:	5×	50g	

※かりんとうは粗くきざみます。

発芽玄米 天然酵母パン 材料 211kcal	天然前田 食パン または 早焼きパン	
*	170ml	
早焼きパンの場合	(150ml)	
生種	24g	
早焼きバンの場合	(55g)	
強力粉	270g	
砂糖	20g	大21/2
ショートニング	7g	
塩	4g	/J\ 1
★発芽玄米ごはん※	60g	

※発芽玄米は炊いて冷ましておきます。 ※発芽玄米ごはんはミックスコールがなったら、 よくほぐして入れてください。 ※玄米ごはんでも同じように作ることができます。

甘栗天然酵母パン 材料 223kcal	天然射母 食パン さたは 早焼きパン	
*	180ml	
早焼きパンの場合	(160ml)	
生種	24g	
早焼きパンの場合	(55g)	
強力粉	280g	
砂糖	20g	大21/2
ショートニング	7g	
塩	4g	小1
r皮むき甘薬※	50g	

※皮むき甘栗は5mm角にきざみます。

村 料 229kcal	天然財母 食パン 単独きパン		
*	180ml		
早焼きパンの場合	(160ml)		
生種	24g		
早焼きバンの場合	(55g)		
強力粉	280g		
砂糖	20g	大21/2	
ショートニング	7g		
塩	4g	小1	
★干し芋 [※]	50g		

※干し芋は5mm角にきざみます。

生地づくり

生地づくりの使用方法

7生地づくり 天然酵母 生地づくり

■ パンケースの取りだしからメニュー選びまでは、P.13~16の1~7と同じ手順で おこなってください。

※7生地づくり・天然酵母の生地づくりメニューはタイマーセットができません。

ドライイーストを使う場合

- 手づくりパンの材料配合はP.33~48をご 覧ください。
- メニューキーで「7生地づくり」を選んでく ださい。
- ねり時間は20分で固定です。
- ・発酵時間は5分単位で20分~1時間20分ま で設定できます。(初期設定は20分です。)

天然酵母を使う場合

※元種を生種にしてから使います。(P.60をご 覧ください。) 手づくりパンの材料配合はP.49~55をご覧

- ください。 天然軽母キーで「牛地づくり」を選んでください。
- ねり時間は20分で固定です。
- 発酵時間は10分単位で20分~6時間まで設 定できます。(初期設定は20分です。)

ドライイーストの生地づくりで 発酵時間を1時間に設定する場合。

※天然酵母の生地づくりも同様です。

メニュー番号を設定します。

メニューキーで「7生地づくり」を選択します。 ※天然酵母の場合は無いキーで「生地づくり」 を選択します。





2 発酵時間を設定します。


タイマーキーで発酵時間を1時間に設定します。



※次ページからのメニューはメニュー横の 発酵時間をめやすに設定してください。 ※市販のパンの本などを参考に発酵時間を 設定できます。

3 スタートさせます。

- スタートキーを押すとねりが始まります。
- 表示はでき上がりまでの残り時間にかわり、 おこなっている工程バーが点減します。



4 生地を取りだします。

- ブザーがなり、「できあがり」の工程バーが 点滅したら (取消) キーを押し、すぐに生地 を取りだします。
- パンケースはふちにある矢印(ゆるむ)の 方向に回して取りだしてください。



※ 生地を取りださないまま放置すると発酵しす ぎてバンがうまくできない場合があります。

5 電源プラグを抜きます。

電源プラグをしっかり 持って、コンセントか ら抜いてください。





手づくりメニュー(ドライイースト)







カロリニ 1個あたりのカロリー表示

になっています。



※打ち粉は、強力粉をお使いください。

7 マーガリンをぬったボウル に生地を取りだし、ラップ をして約28℃の場所で30 分休ませます。

手のひらで軽くたたいてガス抜きをした生地をスケッ バーで4等分します。

生地を傷めないように手の ひらでやさしく丸めます。



5 クッキングシートを敷いた オープン皿に巻き終わりを

下にして並べます。

いためないように



6かたくしぼったぬれぶきん をかけて室温で約60分ゆっ

約2倍になったらOK

くり発酵させます。

3かたくしぼったぬれぶきん をかけて20~30分休ませ

ます。

生地を手のひらで軽くたた いてだ円形にのばします。 手前から両手で少しずつ、 くるくる差いて巻き終わり をしっかりつまみます。







7カミソリでななめに3~ 4mmの深さの切れ目を3 本入れます。



5約200℃に予熱したオーブンに生地を入れ、オーブン

6 焼き上がったら網の上に置いて冷まします。




クワンポイントアドバイス

- 砂糖や油脂が少なくて傷みやすい生地なので、できるだけやさしく扱います。
- ガス抜きは、手のひらでたたく程度にしてガスを抜きすぎないようにします。
- 発酵は時間をかけてゆっくりおこないます。温度が高いと生地がだれて扱いにくくなります。




チーズフランス

材料 2	49kcal 6個分	
水	180ml	
強力粉	200g	
薄力粉	80g	
砂糖	4g 大	1/
塩	4g /J	11
マーガリン	5g	
レモン汁	少々	
ドライイースト	2.1g E	1
ビザ用チーズ	120g	




フランスパンの1~6まで 同様の作業をおこなってく ださい。生地は6等分にし
















バターロール





材料 129kcal	12	個分
水	140ml	
卵 (Mサイズ)	25g	/2個
強力粉	280g	
砂糖	28g	大3½
塩	4g	/J\ 1
マーガリン	40g	
スキムミルク	69	大 1
ドライイースト	4.8g	A 2
とき卵	25g	1/2個

※打ち粉は、強力粉をお使いください。

打ち粉を軽くふった台の上 に生地を取りだします。生 地を軽く丸め直して、スケッ バーで12等分します。

生地の表面を張らせるよう に丸めます。このとき、生 地が傷まないようにやさし く丸めます。

3かたくしぼったぬれぶきん をかけて約10分休ませます。








4 丸い生地をころがして円す い形にします。約5分休ま せた後、めん棒でうすくの ばしてしずく形にします。













フ表面が乾かないように霧吹きをして、32~35℃に保ったオーブンで30~40分発酵させます。

8生地の表面にとき卵をぬります。

9 180~190°Cに予熱したオー ブンで10~15分焼きます。








10 焼き上がったら網の上に置いて冷まします。






・室温が高いとき(約28℃以上)は、生地がベタつきやすいので、約5℃の冷水をお使いください。



くるみパン

発酵時間 60分





★くるみ※

ドライイースト



※打ち粉は、強力粉をお使いください。

打ち粉を軽くふった台の上 に生地を取りだします。生 地を軽く丸め直して、スケッ パーで10等分します。 生地の表面を張らせるように丸めます。このとき、生地が傷まないようにやさしく丸めます。

3 かたくしぼったぬれぶきんをかけて約20分休ませます。

50g

4.8g A 2





丸めてネ!



4 生地を軽く丸め直しクッキ ングシートを敷いたオーブ ン皿に閉じ口を下にして並 べます。

霧を吹き32~35℃に保ったオープンで30~40分発酵させます。

2~2.5倍にふくらんだらOK



5 オープンから取りだし、は さみで十字に切り込みを入 れます。



6 180~190℃に予熱したオー ブンで10~15分焼きます。 焼き上がったら網の上に置 いで冷まします。





ベーナツ

発酵時間 45分



×===## 7		
材料 178kcal		
水	140ml	
卵 (Mサイズ)	25g	½個
強力粉	280g	
砂糖	28g	大3½
塩	4g	小1
マーガリン	40g	
スキムミルク	6g	大1
ドライイースト	4.8g	A2
粉砂糖	適量	
揚げ油	適量	

※打ち粉は、強力粉をお使いください。

打ち粉を軽くふった台の上 に生地を取りだします。生 地をめん棒で約5mmの厚 さになるまでのばします。





内側に軽く打ち粉をふった

3 クッキングシートを敷いた オープン皿に並べ32~35℃ に保ったオープンで30~40 分発酵させます。

2~2.5倍にふくらんだらOK




4 160~170℃に熱した揚げ 油の中に1個ずつ静かに入 れ、全体がキツネ色になる まで揚げます。



5 油をよく切り、粉砂糖をふりかけて仕上げます。

油の温度は生地の残りを入れて、すぐ浮いてくるのが適温です。





8 長方形の長い辺に端から4cm 間隔で切れ目をいれます。

上下の辺の切れ目をひとつず

つずらして結び二等辺三角形

になるように分割します。

ロワッサン





材料 182kcal	121	四分
*	150ml	
卵 (Mサイズ)	25g	1/2個
強力粉	180g	
薄力粉	100g	
砂糖	16g	大2
塩	4g	/J\ 1
マーガリン	20g	
スキムミルク	6g	大 1
ドライイースト	6.3g	B 3
折り込み用バター(1cm角に切る)	100g	
薄力粉	20g	
とき卵	25g	1/2個

※打ち粉は、強力粉をお使いください。

パンケースから取りだした 生地を丸め直し、ラップを して冷蔵庫で約30分休ま せます。

勿折り込み用バターに薄力粉 をふるって加え、よくもみ 込み冷蔵庫に入れておきます。

3 1の生地を縦35cm×横25cm の長方形にのばします。

粉をよくもみ込みます。





生地がベタつく場合は、 打ち粉をします。



5 幅の狭い方が手前になるよ

35cm×横25cmの長方形

うに置きます。 めん棒で生地をのばし、縦

にします。

2のパターを親指大につまみ、のばした生地のシ゚の部分に等間 隔にのせます。

バターがのっていないゾの部分を折ります。次にバターがのっ ているいの部分を折り重ね、3つ折りにします。

ラップに包み冷蔵庫で30分以上冷やします。





6 のばした生地を4と同様に 3つ折りにし、ラップをし て冷蔵庫で30分以上休ま **せます**。


> 5~6をもう一回くり返し ます。(生地をのばすときは、 必ず幅の狭い方が手前にな るように置きます。)



→ 充分に冷やした生地を52cm ×22cmのできるだけきれい な長方形にのばします。

> 生地がやわらかくなりすぎ た場合はラップをして冷蔵 庫で20~30分休ませ再び のばします。

> > 幅のせまい方 を手前にして



三角形の底辺に1cmの切 り込みを入れ、両端を左右 にひっぱりながら巻き始め ます。



10 細い方を軽くひっぱりなが ら巻きます。

// オープン皿に並べ、霧吹き をします。 約25℃で60分間発酵させ ます。

クッキングシートを敷いた








12 とき卵をぬり、約210℃に 予熱したオーブンで10~ 15分焼きます。



クロワッサンの成形



スイートロール 発酵時間 45分




材料	
粉砂糖	60g
卵白	17g ½億
レモンオ	194

粉砂糖とよくといた卵白・レ モン汁をねばりがでるまで混 ぜます。(レモン汁がない場合 は、粉砂糖と卵白のみでもア イシングができます。)

才料 367kcal	18cm7-	- 丰型1個分
生地	895005	
	140ml	
Mサイズ)	25g	1/2個
9 59	280g	
	28g	大3½
	4g	小 1
リン	40g	
ミルク	6g	大 1
イイースト	4.8g	A2
リング		
モン	3g	大1/2
ニュー糖	24g	大 2
ズン	60g	
ンチェリー	適量	
シング	適量	
99	25g	1/2個

※打ち粉は、強力粉をお使いください。

7 打ち粉を軽くふった台の上に生地を取りだします。のびが悪い ときは少し休ませてください。めん棒で縦40cm×横24cmの 長方形にのばします。この上に巻き終わりになる方を4cm残 してシナモン・グラニュー糖・レーズンを均一にちらします。







3約4cmずつ6等分し、サ ラダ油をぬったケーキ型に 並べます。



▲ 霧吹きをし32~35℃に保っ たオープンで30~40分発 酵させます。 とき卵をぬり、180~190°C







5 焼き上がったら型からだして冷まし、アイシング

て冷まし、アイシングをか











※打ち粉は、強力粉をお使いください。

打ち粉を軽くふった台の上 に生地を取りだします。生 地をスケッパーで10等分し て軽く丸め、かたくしぼっ たぬれぶきんをかけて約15 分休ませます。



こまなぎをバターで炒め、ひき肉・ゆで卵を加えます。 **春雨・グリーンピースを加** えてさらに炒め、塩・こしょ うで味をととのえます。



3 具は冷めたら、10等分して 丸めておきます。



生地をめん棒で、だ円形に のばします。

> 3の具をのせ、ふちに水を つけてしっかり閉じます。



5クッキングシートを敷いた オープン皿に**4**を並べます。

霧吹きをして32~35℃に 保ったオーブンで、30~ 40分発酵させます。

2~2.5倍にふくらんだらOK



6 約170℃に熱した油でキツ ネ色になるまで揚げます。



メロンパン







メロンバンの皮の作り方

- ①バターをクリーム状にねり、砂糖を少しずつ加えな がらよく混ぜます。
- (2)白っぽくなったら、卵・パニラエッセンスを加えよ く混ぜます。
- ③合わせてふるった薄力粉とベーキングパウダーを入れ混ぜます。ラップにくるんで冷蔵庫で約20分休 ませます。

材料 302kcal	12	個分
水	140ml	
卵 (Mサイズ)	25g	1/2個
強力粉	280g	
砂糖	28g	大3½
塩	4g	小 1
マーガリン	40g	
スキムミルク	6g	大1
ドライイースト	4.8g	A2
メロンバンの皮	W. Sin	100
バター	100g	
砂糖	80g	
卵 (Mサイズ)	50g	1個
パニラエッセンス	少々	
(効力粉)	230g	
ベーキングパウダー	3.2g	/J\ 1
グラニュー糖	透量	

※薄力粉とベーキングパウダーは合わせてふるいます。

※打ち粉は、強力粉をお使いください。

7 打ち粉を軽くふった台の上 に生地を取りだします。生 地を12等分して丸め、か たくしぼったぬれぶきんを かけて10~15分休ませます。 2 メロンパンの皮を12等分して丸めます。

ラップの上にのせ、手の平 で押し直径約12cmの大き さにのばします。

31の生地を軽く手の平でつぶして丸め直します。丸め 直した生地を2の皮で底の 部分を残して包みます。 ラップごと手に持って包む ときれいに包めます。







▲ スケッパーでスジをつけ、グラニュー糖をまぶします。





グラニュー糖を まぶしてネー

5 クッキングシートを敷いた オープン皿に4を並べます。

霧吹きをして32~35℃に 保ったオーブンで、30~ 40分発酵させます。

180~190℃に予熱したオー ブンで10~15分焼きます。







材料 168kcal	12	個分
水	140ml	
卵(Mサイズ)	25g	1/2個
強力粉	280g	
砂糖	28g	大 3 ½
塩	4g	小1
マーガリン	40g	
スキムミルク	6g	大 1
ドライイースト	4.8g	A2
あん	300g	
けしの実	少々	
とき卵	25g	1/2個

※打ち粉は、強力粉をお使いください。

打ち粉を軽くふった台の上 に生地を取りだします。生 地を軽く丸め直して、スケッ パーで12等分にします。





生地をいためないように 丸めてネ!





✓ めん棒で丸くのばし、あん を包みます。







5 クッキングシートを敷いた オープン皿に、閉じ口を下 にして並べます。

> 霧を吹き32~35℃に保っ たオープンで30~40分発 酵させます。









2枚分

180ml

280g

89 大1









材料 589kcal	24	公
水	170ml	
強力粉	260g	
小麦胚芽 [※]	20g	
砂糖	8g	大 1
塩	4g	/J\ 1
ショートニング	12g	
スキムミルク	69	大 1
ドライイースト	4.8g	A2

※小麦胚芽は必ず炒って冷まします。



7 打ち粉を軽くふった台の上 に生地を取りだします。生 地を軽く丸め直してスケッ パーで2等分します。












生地を縦長に置いて、手前 から巻いていきます。巻き 終わりをつまみます。



6カミソリで発酵を終えた生 地にななめの切れ目を5~ 6本入れます。

32~35℃に保ったオーブ ンで約40分発酵させます。
















ピーマン (輪切り) マッシュルーム(薄切り) サラミソーセージ(薄切り) ピザ用チーズ

1200	
4g	小 1
15g	
6g ·	大 1
4.8g	A2
140g	
200g	中1個
60g	2個
60g	
80g	
200g	

※打ち粉は、強力粉をお使いください。

打ち粉を軽くふった台の上 に生地を取りだします。生 地を軽く丸め直して2等分 します。




3 クッキングシートの上に生 地をのせ、めん棒で直径 25cmにのばします。












5 クッキングシートごとオー ブン皿に移します。ピザ ソースをぬり、具を均一に のせます。







生地づくり

-ズスティック 発酵時間 30分





材料 74kcal		
15 14 /4KCdi	16	本分
K	180ml	
強力粉	280g	
ti	4g	<i>I</i> J\ 1
マーガリン	5g	
スキムミルク	6g	大1
ドライイースト	4.8g	A 2
粉チーズ	10g	
とき卵	25g	1/218

※打ち粉は、強力粉をお使いください。

打ち粉を軽くふった台の上 に生地を取りだします。生 地を軽く丸め直して、スケッ パーで16等分します。

2 生地の表面を張らせるよう に丸めます。このとき、生 地が傷まないように、やさ しく丸めます。

3かたくしぼったぬれぶきんをかけて約15分休ませま





丸めてネー



/ 両手でころがしながら約 25cmの長さにのばします。

5 クッキングシートを敷いた オープン間に並ぶ、微吹き オープン皿に並べ、霧吹き をします。

6 とき卵をぬり、粉チーズを ふります。

約30℃の場所で30~40分 発酵させます。

200~210℃に予熱したオー ブンで15~20分焼きます。













※打ち粉は、強力粉をお使いください。

打ち粉を軽くふった台の上 に生地を取りだします。生 地を軽く丸め直して、10 等分します。





つ 生地の表面を張らせるよう

一に丸めます。このとき、生

生地をいためないように 丸めてネ!

3 生地の中央に指を差し込み、 穴をあけます。



指を2本入れてくるくる回 します。



発酵すると穴は小さくなる ので大きめにあけます。



かたまけた生地をそれぞれ、 1個分ずつ切ったクッキン グシートの上にのせます。



ぬれぶきんをかけ約15分 発酵させます。

5 沸騰した湯にクッキングシー トごと生地を入れます。 クッキングシートがはがれ たらすくいだします。 あまり長い時間ゆでると焼 き上がったときに、しわし わになります。





約210℃に予熱したオーブ ンで約10分焼きます。





手づくりメニュー (天然酵母) 生種のつくり方はP.60をご覧ください。

タワンポイントアドバイス

- 天然酵母の生地はイースト生地と比べてベタつきやすいので、手早くやさしく扱います。 成形するときなど生地がのびにくいときはムリにのばそうとせず、休ませながらのばし てください。
- 発酵中・分割・丸め・成形の作業をおこなっているときにも扱っていない生地にはぬれ ぶきんをかけて乾燥を防いでください。生地が乾燥すると、成形しにくかったり、生地 の皮がさけて見た目が悪い焼き上がりになります。
- ・成形発酵の温度はフランスバン生地で28℃、それ以外の生地は30℃をめやすにします。 高くなりすぎると生地がだれるのでご注意ください。

生地を丸め直し、クッキング シートを敷いたオープン皿に 閉じ口を下にして並べます。 霧を吹き30℃の場所で約 60分発酵させます。

5 オープンから取りだし、カ ミソリで中央に5mm程の 深さの切れ目を入れ、霧吹 きをします。

6 約200℃に予熱したオープンで10~15分焼きます。

約2倍になったらOK





発酵時間

3時間



-ブルロール










※打ち粉は、強力粉をお使いください。

打ち粉を軽くふった台の上 に生地を取りだします。生 地を軽く丸め直して、スケッ パーで12等分にします。




全地の表面を張らせるように丸めます。このとき、生 地が傷まないようにやさし く丸めます。





生地をいためないように 丸めてネ!








2個分
160ml
24g
280g
12g 大1½
4g //\ 1
7g

※打ち粉は、強力粉をお使いください。

打ち粉を軽くふった台の上 に生地を取りだします。生 地を軽く丸めなおして、ス ケッパーで2等分にします。



✓ 約200℃に予熱したオーブ ンで20~25分焼きます。

カミソリで十字に切れ目を 入れ、霧吹きをします。







明太子ポテトパン第時間

明太子ポテトサラダを中に入れた一口サイズの バンです。テーブルロールと同じ生地を使います。



材料 96kcal	16	個分
生地	1000	
水	160ml	
生種	24g	
強力粉	280g	
砂糖	12g	大1½
塩	4g	/J\ 1
ショートニング	7g	
じゃがいも	200g	
明太子	50g	1腹
マヨネーズ	20g	
塩・こしょう	透量	

※打ち粉は、強力粉をお使いください。

組太子ポテトサラダの作り方

- ①じゃがいもに串がすっと入るまで ゆでます。(または筍子レンジで 串がすっと入るまで加熱する。)
- ② 明太子は薄皮に切り目を入れて開き、 スプーンで身をこそげ取ります。
- ③ ゆでたじゃがいもは熱いうちに めん様などでつぶし、マヨネー ズを加えよく混ぜます。
- (4) ③に明太子を加えてよく混ぜ、塩 こしょうで味をととのえます。
- (5) 16等分し、たわら型にしておきます。

打ち粉を軽くふった台の上 に生地を取りだします。生 地を軽く丸め直して、スケッ バーで16等分にします。



2 テーブルロールの2~3ま で同様の作業をおこなって ください。

🤦 生地をめん棒で、だ円形にの ばします。明太子ポテトサラ ダを包んで、閉じめをしっか りつまみ、形をととのえます。



6 約200°Cに予熱したオーブ

ンで10~12分焼きます。

// クッキングシートを敷いた オープン皿に閉じ口を下に して並べます。

霧吹きをし、30℃の場所 で約60分発酵させます。

約2倍になったらOK






与カミソリでななめに2本切れ
ののままします

目を入れ、霧吹きをします。



るみチーズパン第時間3時間3時間30分






※ミックスコールがなったらくるみを入れてください。 ※くるみは粗くきざみます。

※打ち粉は、強力粉をお使いください。

打ち粉を軽くふった台の上 に生地を取りだします。生 地を軽く丸め直して、スケッ パーで8等分にします。










生地をいためないように 丸めてネ!



5 クッキングシートを敷いた オープン皿に閉じ口を下に して並べます 霧吹きをし、30℃の場所

で約60分発酵させます。 約2倍になったらOK







6 霧吹きをし、約180℃に予 熱したオープンで12~15 分焼きます。







※打ち粉は、強力粉をお使いください。

打ち粉を軽くふった台の上 に生地を取りだします。生 地を軽く丸め直して、スケッ パーで4等分にします。

2生地の表面を張らせるように丸めます。このとき、生 地が傷まないようにやさし く丸めます。


3 かたくしぼったぬれぶきん をかけて約20分休ませま す。








4 生地を指で押してだ円形に のばし、横に置きます。生 地を上から巻き込んでころ がし、15cmくらいの長さ の棒状にします。











合わせてしっかりつまんで 閉じます。ころがして形を ととのえます。

8 クッキングシートを敷いた オーブン皿に閉じ口を下に して並べます。霧吹きをし、 28℃の場所で約60分発酵 させます。

夕はさみで深く切り込みを入れ、
左右交互に振り分けます。

約2倍になったらOK






10 約200℃に予熱したオーブンに生地を入れ、生地とオーブン内に 霧をたっぷりと吹き、15~20分焼きます。



手づくりメニュー(天然酵母)




ロール・ドーナツ・スイートロール・メロ ンパン・あんパンがお作りいただけます。



材料 323kcal	66	3分
水	120ml	
卵 (Mサイズ)	25g	1/2個
生種	24g	
強力粉	280g	
砂糖	28g	大 3 ½
塩	4g	小1
マーガリン	40g	
スキムミルク	6g	大1
フィリング		
粒入りピーナツバター	(60g	

※打ち粉は、強力粉をお使いください。

打ち粉を軽くふった台の上 に生地を取りだします。生 地を軽く丸め直して、スケッ パーで6等分にします。



3かたくしぼったぬれぶきん をかけて約20分休ませます。







▼ 生地を指で押してだ円形にのば し、横に置きます。生地を上か ら巻き込んでころがし、棒状に します。かたくしぼったぬれぶ きんをかけて約5分おきます。

5 めん棒で縦5cm×横25cm の大きさにのばし、横にお の大きさにのばし、横にお きます。

6から1cm残して粒入 りピーナツバターをぬりま す。上下を折り合わせて しっかりつまんで閉じ、こ ろがして形をととのえます。









9 とき卵をぬり、約180°Cに

20分焼きます。

片側2cmくらい残して縦 に切り離し、切り口を上に して、ねじりながら合わせ ていきます。



8 クッキングシートを敷いた オープン皿に並べます 愛 オープン皿に並べます。霧 吹きをし、30℃の場所で 約60分発酵させます。







生地づくり

生地づくりと保存について

●この料理集以外の生地を作るには

市販のパンの本などを参考にして生地を作ることもできます。その場合は小麦粉の量 で250~280gの範囲で生地をおつくりいただけます。少なすぎても、多すぎても生 地はよくできません。

●余った生地の保存方法

でき上がった後すぐ余った生地を軽く丸めなおし、 2重のボリ袋に入れ、口をしっかりしばり冷蔵庫に 入れてください。 使うときは手のひらで軽くつぶし、まるめなおして

から使います。 (保存は12時間まで)



●作った生地を使って朝に焼きたてのパンを食べるには

成形したあと短め(20~30分)に発酵させてか らバットに並ベラップをして冷凍します。凍っ たものはビニール袋にまとめて保存できます。

焼くときは30~35°Cで解凍してからとき卵をぬっ て、170℃~200℃に予熱したオーブンで焼き



平らにのばした生地をラップで包んで冷凍します。

焼くときは解凍しないで具をのせ、180°C~ 200℃に予熱したオープンで約15分間焼きます。



■ パンケースの取りだしからメニュー選びまでは、P.13~16の1~7と同じ手順で おこなってください。

※ねり、発酵を連続しておこなう場合は「7生地づくり」をお使いください。

※[8ねり]、「9発酵」ではパン焼き上がり後など、本体が温まっている状態では、他のメニューと 同様に[E:01]が表示されスタートができません。

また室温が高いときなど「8ねり」をおこなった後に「9発酵」をスタートすると[E:01]が表示さ れる場合があります。この場合はふたを開け、バンケースを取りだし本体をしばらく放置して、 [E:01]が消えてから再スタートしてください。

E:01について(P.74もご覧ください。)

庫内の温度がバンの発酵温度を超えている場合は[E:01]が表示され、スタートできません。

※「8ねり」・「9発酵」・「10焼き」専用コースはタイマーセットができません。 ※各コースとも、粉の量で280g以上の材料は入れないでください。

8ねり:ねり工程のみをおこないます。ねり時間は1分単位で5~20分まで設定できます。 (初期値は5分です。)

追加ねり:ねりが終り「できあがり」の工程バーが点滅している状態でタイマーキーを押すと、 1分単位で1~5分まで追加ねりができます。 この追加ねりはスタート時に粉合わせをせずにすぐ連続ねりをおこないます。

※「ねり」+「追加ねり」の時間が30分を超えると追加ねりはできません。

※連続ねり時間が30分を超えた場合は、30分程度本体を休ませてから再スタート してください。

※粉に対して水の割合が50%未満のかたい生地はねらないでください。 (強力粉280gに対して、水分の合計は140ml以上にしてください。) ※パン生地以外の生地はねらないでください。

9業酸:発酵工程のみをおこないます。発酵時 間は5分単位で5分~2時間まで設定で きます。(初期値は30分です。)

※パン生地の発酵以外に使わないでください。

10焼き:焼き工程のみをおこないます。焼き時 間は5分単位で5分~1時間40分まで設 定できます。(初期値は5分です。) バンとケーキを焼く場合でそれぞれ 焼き色を選べます。


※パン・ケーキ以外は焼かないでください。 ※空焼きはしないでください。

「ふつう」…… パンに適した焼き温度 「うすめ」…… ケーキに適した焼き温度

ねり 10分を設定する場合。 ※「9発酵」· [10焼き」も同様です。

7 メニュー番号を設定します。

• メニューキーで「8ねり」を選択します。



2 時間を設定します。

タイマーキーでねり時間を10分に設定します。



3 スタート させます。

- 89 キーを押すとねりが 始まります。
- 「ねり」の工程バーが点波 にかわります。



TO: 10 日曜日ごし 出心 京成から 生まつくり (天戸新春)

✓ 生地を 取りだします。

- ブザーがなり、「できあがり」の工程 パーが点滅したら(取消)キーを押し、 すぐに生地を取りだします。
- パンケースはふちにある矢印 (ゆるお)の方向に同して取り だしてください。

発酵時間

45分



X=1-88 9 · 10

材料

生地

強力粉

マーガリン

スキムミルク

ドライイースト

フィリング

グラニュー競

イシングは使いません。

シナモン

砂糖

飼 (Mサイズ)

写 電源プラグを 抜きます。

電源プラグをしっかり持っ て、コンセントから抜いて ください。



手づくりメニュー

か回り回り/8個あたりのカロリー表示 になっています。

シナモンロール 236kcal ホテルブレッド 189kcal

140ml

25a

280g

28a 大 31/2

4a **4\1**

40a

4.8a A2

36a 大 3

※シナモンロールとホテルブレッドは生地の分量は 共通ですが、ホテルブレッドではフィリング・ア

1/2個

大1

大1/2



シナモンロール ホテルブレッド



アイシングの作り方

材料 卵白 レモン汁 少々

粉砂糖とよくといた卵白・レ モン汁をねばりがでるまで混 ぜます。(レモン汁がない場合 179 ½個 は、粉砂糖と卵白のみでもア イシングができます。)

※打ち粉は、強力粉をお使いください。

生地の材料をパンケースに入 れ、メニューキーで「7生地づ くり」を選び、タイマーキーで 発酵時間を45分に設定してス タートキーを押します。



プザーがなり生地づくりメ ニューが終了したら、取消キー を押して生地を取りだします。

※ホテルブレッドの場合は6へ

3生地を丸め直し、かたくし ぼったぬれぶきんをかけて 15~20分休ませます。



/ 閉じ口を上にし、めん棒で 縦40cm×構20cmの長方 形にのばします。




生種おこし

ねり・発酵・焼きの使用方法 手づくりメニュー

5 生地を縦長に置き、巻き終わりになる方を4cm残してよく混ぜたシナモン・グラニュー糖を均一にちらします。



5 手前から巻き込み、巻き終わりをしっかり間じます。 軽くころがして形をととのえ、生地を4等分に切ります。 「デグスを利用すると切り口がきれいになります。」



※ホテルブレッドの場合

打ち粉を軽くふった台の 上に生地を取りだします。 生地を軽く丸め直して、ス ケッパーで4等分します。 生地を丸め直し、かた くしぼったぬれぶきん をかけて15~20分体 ませます。



7 6で4等分した生地をバンケースに戻し、並べます。 ホテルブレッドの生地は丸め直してから並べます。





8 メニューキーで「9発酵」を選び、タイマーキーで発酵時間を50分に設定してスタートキーを押します。

生地の温度や室温、分量によっても発酵状態はかわってきます。発酵が足りないようでしたら、もう一度メニューキーで「9発酵」を選び、時間を設定してスタートさせます。発酵が進んでいるようでしたら取消キーを押し、発酵をやめます。



0:50 10:50 9 パンケースのふちから 2cm下くらいまで生地 がふくらんだら焼きに 入ります。





ひとつに丸めた生地の場合



メニューキーで「10焼き」、焼き色キーで「ふつう」を選び、タイマーキーで焼き時間を45分に設定してスタートキーを押します。



11 ブザーがなったら、取消キーを押してバンケース を取りたします。



12 バンを網の上に置き、あら熱が取れたらアイシ ングをかけます。(ホテルブレッドはアイシング を使いません。)





ホテルブレッド

生種おこし

■元種・生種について

天然酵母を使った食パンやパン生地を作るには、元種(※1)から作った生種(※2)を使います。 元種から生種を作る作業を「生種をおこす」といい、エムケーホームペーカリーでは「生種お こし」メニューでおごないます。

(※1)元種(もとだね)とは…

- 天然の食物から培養された酵母で、乾燥 した顆粒状になっています。
- 元種は酵母が休眠している状態なのでそのままでは使えません。

(※2)生種(なまだね)とは…

元種を水にとかして、充分発酵させたものです。この状態でパンづくりに使います。

エムケーホームベーカリーで使用する元種について

■ 菌数(発酵力)が安定している「ホシノ天然酵母バン種」をお使いください。 ※「ホシノ天然酵母バン種」以外の天然酵母は使うことができません。

ホシノ天然酵母パン種(元種)の入手先

663 「ホシノ天然酵母パン種」50g×5袋入り

●ホシノ天然酵母種に関するお問い合わせは (有)ホシノ天然酵母パン権 お客様ご相談窓口 TEL.042 (737) 7825受付時間 9:00~17:00 (土・日を除く)

ホシノ天然酵母パン種お取り扱い店名

■株式会社東急ハンズ TOKYU HANDS INC.

渋谷店・新宿店・池袋店・北千住店・二子玉川店・ 横浜店・川崎店・町田店・藤沢店・心斎橋店・ 江坂店・三宮店・名古屋店・名古屋ANNEX店・

広島店・札幌店 ※一部お取り寄せとなる場合があります。 http://www.tokyu-hands.co.jp

※お取り扱い店の電話番号、ホームページアドレスは 予告なく変更になることがありますのでご了承ください。

■戸倉商事株式会社

「ママの手作りパン屋さん」 フリーダイヤル 000 0120 (149) 854

TEL.077 (510) 1777/FAX.077 (522) 3708 受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日を除く) http://www.mamapan.ip

■株式会社 きくや 「ホームメイドショップKIKUYA」

TEL.**052(571)2770**/FAX.052(571)1505 受付時間 9:00~18:00(日・祝日を除く) http://www.cc-kikuya.co.jp

元種・生種についてのお願い

■ 元種の保存について

高温に弱いため、しっかり密閉して冷蔵庫で保存してください。常温・冷凍保存はしないでください。賞味期限までに使ってください。

■ 生種の保存について

- 生種は付属の生種カップに入れ、ふたをして必ず冷蔵庫に保存してください。 (冷凍・常温保存はしないでください。)
- 生種は1週間程度で使い切ってください。冷蔵庫に保存しておいても少しずつ発酵が進み、 発酵力は落ちてきます。
- 冷蔵庫に保存するときは納豆などの菌の強い食品の近くに置かないでください。
- 新しい生種と古い生種を混ぜて保存しないでください。

■ 生種カップについて

生種おこし専用カップとして清潔にしておいてください。

■ 生種が腐敗した場合

生種カップを、うすめた台所用塩素系漂白剤にしばらくつけて、よくすすいでください。

50g

100ml

※1回の量で1斤の天然酵母 食パンを4~5回分作る

本体に生種カップを置きます。

②生種カップに水・元種を入れ、 スプーンなどでよく混ぜます。

③生種カップにふたをします。

生種の作り方

いことがあります。

ません。

※室温が30°C以上で生種おこしをすると、発酵し

すぎて生種がうまくおこせないことがあります。 ※25℃~30℃の水を使ってください。水温が高

すぎたり、低すぎると生種がうまくおこせな

※「生種おこし」メニューはタイマーセットができ

材料を生種カップに入れ、ふたをします。 (1)付属の生種カップが汚れていないか確認します。

※生種を混ぜるスプーンも清潔なものをお使いください。

※P.68の「お手入れのしかた」をご覧ください。

※生種が残っていたり、汚れていたりすると新しい生種が腐敗する恐れがあります。

※元種を生種にするには24時間かかります。

- パンケースを本体から取りだします。
- (2) 生種カップを庫内のカップリング部に しずかに置き、本体のふたをします。



生種

zk (25~30°C)

ことができます。

材料

元種

3 天然酵母キーを押して「生種おこし」を選びます。



タイマー ねり 死祭 焼き てきあかり 生権おこし から かんかい 生まつくり

△注意

必ず天然酵母キーで 「生種おこし」を選ぶ。

まちがったメニューを選んでス タートさせてしまうと生種カッ ブが変形する恐れがあります。


クラーキーを押すと発酵が始まります。

表示はできあがりまでの残り時間にかわり、おこ なっている「発酵」の工程バーが点滅します。



スタートキーを押した後、

できあがりまでの時間を1分単位で表示します。





終了

■ 生種の状態について



6~20時間後、発 酵により気泡が発 生し、量が増える ことがあります。

うまくできたときは酒 柏のようなアルコール 臭と少し酸っぱいにお いがします。

5 生種カップを取りだします。

(1)ブザーがなり「できあがり」の工程バーが点滅 したら(取消)キーを押してください。

(2) 生種カップを取りだし、冷蔵庫に入れてください。



ブザーがなったら生種カップを早めに取り だしてください。(放置すると生種の発酵 力が弱くなりバンのできばえに影響します。 取りだし忘れた場合でもブザーがなってか ら2~3時間以内の放置であれば、すぐ冷蔵 庫に入れてください。)



電源プラグを抜きます。

電源プラグをしっかり持って、コンセントから 抜いてください。



生種おこし

山形パンアレンジメニュー

■ でき上がったパンを使ってアレンジしてみましょう。

グロリー 1人分あたりのカロリー表示になっています。

ベーコンエッグ	サンド
材料(2人分) 678kcal	
食パン(厚さ1cm)	482
99	2個
トマト	1 🔞
ベーコンうす切り	6枚
レタス	3枚
パター・サラダ油・塩・開こしょう	少々

作り方

- ①トマトはへたを取り除いて、厚さ7mm の輪切りに、レタスは細切りにします。
- ②フライバンにサラダ油小さじ1を熱し、トマトを入れ中火で両面を焼き、塩少々をふり、取りだします。
- ③食パンをトーストし、片面にバターをぬって、2枚にレタスをひきトマトをのせます。
- ④フライバンにサラダ油小さじ1を熱し、ベーコンを中火で焼き、焼き色がついたら裏返しにして弱火にし、3枚ずつまとめてその上に卵を1個ずつ割り落とします。
- ⑤卵は約3分焼き、塩・黒こしょう各少々をふります。1組ずつトマトの上にのせ、残りのトーストをのせます。



チキンサラダサンド 材料(2人分) 393kcal 命パン (原さ1.5cm) 442 鶏ささみ 4本 セロリ 1/4本分 レタス 2枚 レモンの輪切り 1枚 マヨネーズ 大さじ 2 粒マスタード matt 悔・アしょう 小心

作り方

- ①ささ身は耐熱皿に問かくを少しあけて並べ 塩・こしょう、各少々をふります。レモン の輪切りをのせ、ラップをして電子レンジ で2分程加熱し粗熱をとります。セロリの 茎はうす切り、レタスは細切りにします。
- ②ささ身がさめたら手でほぐしてボールに入れます。セロリとマヨネーズ大さじ2、塩・こしょうを加え全体を混ぜます。
- ③食バンの片面にバターをぬり2枚に粒マスタードを小さじ½ずつぬります。その上にレタス、②をのせ食バンをのせます。

1014(2)(3)	462kcal	
食パン (厚さ1.	5cm)	2枚
ツナ缶詰 (90g)	165
玉ねぎ		1/4個
マヨネーズ	大さじ	2
マヨネーズ ホールコーン缶		2 ½#
カレー粉	小さじ	1/2

作り方

- ①ツナは余分な缶汁を切ります。玉ねぎは みじん切りにします。ボールにツナ・コー ン・玉ねぎとカレー粉小さじ1/2、マヨネー ズ大さじ2を入れてよく混ぜ合わせます。
- ②食バンに①を½量ずつのせて広げ、オー ブントースターに入れて3分程焼きます。

ジャムメニュー

12ジャム

■ パンケースの取りだしからメニュー選びまでは、P.13~16の1~7と同じ手順でおこなってください。


※12ジャムメニューはタイマーセットができません。

7 材料を準備します

- 材料と砂糖をパンケー スの中に入れ、パンケー スをふり、砂糖が材料 全体にいきわたるよう にします。
- 約30分置き、果物から 水分がでてくるのを待 ちます。



2 メニューキーで「12 ジャム」を選びます。



3 スタートさせます。

- カーキーを押すとかくはん加熱が始まります。
- 表示はできあがりまでの残り時間にかわり、「焼き」の工程バーが点滅します。





4 ジャムを取りだします。

 ブザーがなり「できあがり」の工程バーが 点減したら 取削キーを押しパンケースを 取りだしジャムをゴムベラなどで取りだ してください。

※ジャムの保存は冷蔵庫で1週間がめやすです。

5 電源プラグを抜きます。

電源プラグをしっかり持って、コンセントから抜いてください。

カロリー 100gあたりのカロリー表示になって います。



※紅玉や国光などの赤く酸味があるりんごを使い キオ

※ごのジャムはりんごの細かい皮がジャムの中に 残ります。りんごの皮の中にジャムにとろみを つけるペクチンが多く含まれているので一緒に すりおろします。

作り方

- ①りんごはよく洗い、4つ切りにして塩水 につけておきます。
- ②りんごを皮ごとすりおろし、バンケースに入れ砂糖とレモン汁を加えます。







64

■ パンケースの取りだしからメニュー選びまでは、P.13~16の1~7と同じ手順で おこなってください。

※13温泉たまごメニューはタイマーセットができません。 ※たまごは新鮮なものをお使いください。

※カラにヒビの入ったたまごは使わないでください。

材料を準備します。

生たまごをパンケースに入れ、たまご全体が ちょうどかくれるくらい水を入れます。 たまごの数と大きさにより入れる水の量は 下の表を参考にして調節してください。 水の調節によりかたまり具合がかわります。

1回に入れられるたまごはMサイスで5個ま

※室温が10℃以下の場合は約20℃の水を お使いください。

リサイブのたまつの母会

	温泉たまご	のめやす	
	SSサイズ	#9530ml	1個
5	Sサイズ	#9460ml	2個
-	MSサイズ	#9430ml	3個
200	Mサイズ Lサイズ	#9370ml	4個
4	LLサイズ	₩9400ml	5個

1回にできる

SSサイズ	
Sサイズ	can
MSサイズ	Oim
Mサイズ	
Lサイズ	2.07
LLサイズ	4180






水量によるでき具合



2 メニュー番号を設定します。


メニューキーで「13温泉たまご」を選択し ます。



3 スタートさせます。

29-1 キーを押すと加熱が始まります。

表示はできあがりまでの残り時間にかわり、 「焼き」工程パーが点減します。



たまごを取りだします。

ブザーがなり、「できあがり」の工程バーが点滅 したら(取消)キーを押し、すぐにパンケースを 本体から取りだし、たまごをだします。





存してください。 お願い

い場合は冷蔵庫で保

※温泉たまごをつくるとき、ガラス窓や庫内に 水滴がつくことがあります。 本体が冷えてからふき取ってください。

電源プラグを抜きます。

電源プラグをしっかり 持って、コンセントか ら抜いてください。



温泉たまごのだし(5個分)



材料を小なべに入れ、ひと煮 立ちさせてください。

ご愛用の手引き

おいしく食べるために

◇上手に焼きあげるワンポイント

材料は新鮮なものを。

粉は湿気が苦手です。 製造年月日の新しいも のを選びましょう。




■ 室温・水温に注意しましょう。

室温・水温はバンので きばえに影響します。 特に夏場は、涼しい所 で必ず冷水(約5°C)を 使いましょう。



ドライイーストについて。

開封後は密封して冷蔵 庫または冷凍庫へ保存 してください。



■ 生種について。

必ず冷蔵庫で保存し、1週間以内で使いきつ てください。冷凍・常温保存はしないでく ださい。



■材料は正確に。

付属の計量カップ・生種カップ・大小スプー ン・ドライイースト専用スプーンや料理用 はかりを使って正確にはかりましょう。




おいしく食べるワンポイント

■ 焼き上がったら。

- すぐに取りだし、蒸気を逃がしましょう。
- 人肌程度にさめたら、ラップに包むか、ビニー ル袋に入れて乾燥を防ぎます。
- パンを切るときは、人肌程度に冷めてからバ ン切りナイフを使って切ってください。
- 3~4日程度ならラップで包むかビニール袋 に入れて冷蔵庫で保存してください。





■食べるときは。

- そのまま食べても、もちろんおいしくいた だけます.
- トーストすれば「サクッ」とした歯ざわり でいっそうおいしくいただけます。







◎焼き色がこいときは

- スキムミルクを大スプーン1/2~11/2減らしてください。
- 砂糖を1/4~半量減らしてください。このときバンは少し小さめに なります。







お手入れは1回ごとに必ずおこなってください。

お手入れする前に

■ 必ず電源プラグをコンセントから抜いてお手入れしてください。

台所用洗剤(食器用・調理器具用)をお使いください。

ベンジン・シンナー・クレンザー・ 漂白剤・たわし・化学ぞうきんなど は表面を傷つけますので使用しない でください。



消耗部品について

次の部品は消耗品です。

- ・パンケース

• 羽根 軸パッキン • 軸パッキン (羽根取り付け軸 の回りについて います。)



- ※ 下記のような場合は部品交換(有料)が 必要になります。お買い上げの販売店 または裏表紙のお問い合わせ先にご相 談ください。
- ①パンケース・羽根のフッ素樹脂加 丁がはがれた場合。
- ②パンケースの羽根取り付け軸部分 の軸パッキンが消耗し、羽根取り 付け軸が回らなくなったり、材料 がもれてきたり、生地に灰色や黒 色のものが混ざってきた場合は、 下図のパンケース軸受けの交換が 必要です。

● 交換部品





パンケースの底に付いています。

お手入れ

■ 本体のお手入れ

- 汚れたら、洗剤をうすめた水、またはぬる ま湯にやわらかい布をひたし、よくしぼっ てからふき取ってください。
- 庫内のバンくずなどは、早めにふき取って ください。



本体の丸洗いは 絶対にしない。



■ 牛種カップ・ふた

• うすめた台所用洗剤 (中性)とスポンジで 洗い、よくすすいで 充分乾燥させてくだ さい。



雑菌が繁殖して腐敗してしまった場合

- うすめた台所用塩素漂白剤につけ、 殺菌します。
- (2)よくすすいで充分乾燥します。
- ⇒ 生種が残っていると雑菌が緊硬して腐敗し、 次の生種おこしがうまくできません。

バンケースには、塩素漂白剤を絶対に使 用しないでください。


パンケース・羽根のお手入れ

※ 羽根がはずれにくい 場合は、羽根をひね りながら引っ張って ください。



にご注意ください。

パンケース・羽根は、フッ素樹脂加工をし ていますので、傷めないようにスポンジで 洗ってください。



羽根の穴に詰まった生地は水を含ませてや わらかくしてからようじなどで取り除いて ください。



パンケースに水を入れたまま放置したり、 バンケースごと水につけたままにしないで ください。(腐食したり、羽根取り付け軸 が回らなくなることがあります。)

金属製のへら・クレンザー・たわしなど は絶対に使わないでください。

パンづくりのO&A

パンづくりのQ&A

→ 取扱説明書に書かれている分量より多い(少ない)量でパンは作れないのでしょうか?

, 量が多いとパンがパンケースからあふれる場合があります。量が少ないとうまく焼き上がらない場合があります。 取扱説明書どおりに作りましょう。



スキムミルクのかわりに牛乳を使ってもかまいませんか?

牛乳を入れた分だけ水を減らしてください。ただし、牛乳が変質することがありますので、タイマーでは使用しないでください。



○ マーガリンのかわりにバターを使ってもかまいませんか?

/ かまいません。ただし、ケーキのように多く使用する場合は、あら / かじめ冷蔵庫からだし、やわらかくしてからお使いください。



国内メーカーのドライイーストのかわりに、外国メーカーのドライイーストを 使ってもかまいませんか?

外国メーカーのドライイーストは、国内メーカーのドライイーストとは性質が異なるため パンがうまくできない場合があります。必ず国内メーカーのドライイーストをお使いくだ さい、

へはいませんか?
ないましていませんか?
ないませんか?
ないませんか。
ないま

/ 天然酵母の種類によって、生種おこしや発酵の条件がかわってきますので、エムケーホームペーカリーでは必ずホシノ天然酵母バン種をお使いください。

なぜ16時間しかセットできないのですか?

発酵しすぎたり、材料が変質することがあるからです。

短かめに

材料が変質したり、パンのでき上がりが悪くなることがあるからです。 特に環場はタイマーの時間を短くセットしてください。

app 9:00

なぜ「スイートパン」・「生地づくり」・「ケーキ」・「ジャム」・「天然酵母 生種おこし」・
「天然酵母 早焼きパン」・「天然酵母 生地づくり」ではタイマーセットができないのですか?



なぜレーズン・野菜・卵・牛乳を入れてタイマーセットができないのですか?

/野菜・卵・牛乳などの入ったパンは腐敗することがあります。レーズンの入ったパンは粒がつぶれて充分にふくらまないことがあります。

パンに変なにおいがつくときがあるのはなぜですか?

ドライイーストの量が多すぎたり、古い小麦粉やにおいのする水を 使うとバンに変なにおいかつくときがあります。



バンの内部に大きな穴があるのはなぜですか?

ガス抜きのときに気泡が1か所に集中してしまう場合があり、そのまま焼かれてしまったためです。ただし、味にはかわりありません。



パンの高さ、形、焼色が作るたびに異なるのはなぜですか?

バンは生きものなので室温・水温・材料の質・計量線差・タイマー 設定時間・粉の種類・ドライイーストの種類や生種の発酵状態など で、高さ・形・焼色がかわります。



パンの角に小麦粉などがついているのは?

パンケースの角に少し小麦粉や生地が混ざらないで残る場合があるためです。 パンについた小麦粉はナイフ等で取り除いてください。

材料を入れる順番があるのはなぜですか?

タイマーを使うとき、運転する前にドライイーストが水にふれると 発酵が進んでしまい、パンがうまくできない場合があるからです。



Q 夏場に冷水(約5℃)、冬場にぬるま湯(約30℃)を使うのはなぜですか?

/生地の発酵温度は28°C前後が適当です。 夏場は生地 の温度が高くなるので冷水を入れ、 冬場は生地の温度 が低くなるのでぬるま湯を入れます。 (詳しくはP.14を参照してください。)



○ アルカリイオン水はパンづくりや生種おこしに使えますか?

バン生地は中性からやや酸性が適した状態です。アルカリイオン水を使うと生地がアルカ リ性になり、ドライイーストや天然静図の働きが抑えられてしまい、バンがうまくできな 「いことがあります、生種をおごすときにも使わないでください。

1回に6個以上の温泉たまごができますか?

パンケースの中でたまごが2段になってしまうと、温泉たまごはうまくできません。 Mサイズのたまごの場合は5個以下でご使用ください。

パンのできばえがおかしいときは

	こんなと	きに	パンがふくら み過ぎている	パンのふくら みがたりない (焼き色がうすい場合) 発酵しすぎ	バンのふくら みがたりない (焼き色がこい場合) 発酵不足	粉の状態のま ま焼けている
原	因				W STATE	
		多すぎたとき				
	小麦粉	少なすぎたとき				
	ドライイースト	多すぎたとき				
		少なすぎたとき				
材料の計量	生種	入れ忘れたとき				
	74.40	多すぎたとき				
	砂糖	少なすぎたとき				
	7K	多すぎたとき				
	25	少なすぎたとき				
print 100	高すぎたと	き(28°C以上)	0			
室温	低すぎたと	き(10℃以下)			0	
水温	高すぎたと	き(25℃以上)	0	0		
小温	低すぎたと	き(5℃以下)			0	
ドライイース 古かった場合	ト・生種・小	麦粉が	#I		0	
停電があった	場合					0
作動中、図測)キーを誤って	で押した場合				
焼き上がった 中に長時間放		ースの				
パンが充分に 切った場合	冷えていない	うちに				0
羽根が付いて	いなかった場	合				

まったく ふくらま ない	パンの焼 色がこす ぎる	パンの内側の気泡が大きい	パンの皮がベ タつき、側面 が大きくへこ んでいる	パンを切っきれいに切れない	対 策	参考ページ
	•				材料は正確に計量してください。 計量銀達はパンのできに大き く影響します。 特にドライイーストを計量す るときは、内臓の計量しスプー ンをたたいで計量しますと多 めに入りますので注慮してく ださい。 ※粉ははかりで計量してくだ さい。	13 14
					冷水(約5℃)を使います。	
					温水(約30°C)を使います。	14
					室温に合った温度の水をお使 いください。	
					材料は新しいものをお使いく ださい。	66
					生地を捨てて、新しい材料で やり直してください。	74
	•		•		焼き上がったらできるだけ早 くパンを取りだしてください。	17 66
					パンが冷めてから切ってくだ さい。	66
					羽根は確実に羽根取り付け軸 に取り付けてください。	13

修理を依頼する前に「放傳かは?」と思ったときは、

- 次の点検をしてもなお不具合が生じる場合は、お買い上げの販売店でご相談・点検をご依頼ください。
- ご自分での分解や修理は危険ですから絶対にしないでください。

こんなときに お調べいただくこと	キーを押しても動かない	タイマーセットができない	煙りが出る	バン生地のねりができない	うもれている ウもれている	タイマー予約でパンができていない	途中で止まっていた	参考ページ
電源プラグが抜けていませんか								15
庫内が高温になっていませんか (E:01を表示)	0							74
メニューを選びましたか	0							15
タイマーのセット方法をまちがえて いませんか		0						19
「スイートバン」・「生地づくり」・「ねり」・ 「発酵」・「焼き」・「ケーキ」・「ジャム」・ 「温泉たまご」・「天然酵母 生機おこし」・ 「天然酵母 早焼きバン」・「天然酵母 生地 づくり」のコースを選んでいませんか		0						19
材料がヒーターの上にこぼれていませんか	0		0	A:				
羽根をつけ忘れていませんか				0				13
羽根を確実に取り付けましたか					0			13
水の量は適切でしたか				0				
タイマーセット時間をまちがえて いませんか								19
電源プラグを抜いたり、 (RDIR) キーを さわりませんでしたか							0	74
停電がありませんでしたか								74

ご愛用の手引き

こんな表示がでたときは

■ 29-1 キーを押したら

・パン焼き機の内部が高温(38°C E:0 8 E:01が点滅している。

以上)になっている。

焼き上げ直後再び使用すると 表示されます。また「8ねり」 終了後に使用すると表示され る場合があります。



ふたを開けてバンケースを 取りだし、冷ましてください。

+o E:0:が消えたら ® キーを押してください。

■ 使用中に

00 00 表示が点滅している。

使用中に停電があった。

/途中で電源プラグを抜いた り、ブレーカーが切れた場 合も含まれます



生地を取りだし、新しい 材料で最初からやり直し てください。

■でき上がったら



ねり・発酵中にパン牛地温度が 適温より高かった。



ねり・発酵中にパン生地温度が

適温より低かった。 (寒冷地で発生することがあ ります。)



次からはパンづくりに適 した温度(15~28°C)の 場所でお使いください。

ご愛用の手引き

上記以外の表示がでたときは、お買い上げの販売店または 裏表紙のお問い合せ先に点検・修理をご相談ください。

仕様

形		式	HB-100
電		源	100V (50/60Hz)
	ヒ -	9 -	360W
消費電力	モーター	50Hz	90W
	y-	60Hz	80W
定格	消費	電力	380W (ジャムメニュー時)
粉の容	置(強	力 粉)	280g
食パ	2 0	形	山形パン
タイ	~ 7	- 1- <u>223</u>	16時間まで
安全	装	置	温度ヒューズ (192℃)
電源	-	- ド	約1.2m
外 形	4	法	幅23・奥行34.5・高さ29cm
重	MUE	量	約5.5kg
付	属	器	大小スプーン・ドライイースト専用スプーン・ 計量カップ・生種カップ(ふた付き)

アフターサービスについて

■ 修理サービスについて

- ご使用中に異常が生じたときは、お使いにな るのをやめ、電源プラグをコンセントから抜 いて、お買い上げの販売店または下記のお問 い合わせ先にご相談ください。
- 自動ホームベーカリーの補修用性能部品は製 造打切後最低6年間保有しています。補修用 性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品のことです。
- 保証期間経過後の修理については、販売店に ご相談ください。修理によって機能が維持で きる場合は、お客様のご要望により有料で修 理します。

■ 保証について

- この商品は保証書付きです。
- 保証書はお買い求めの販売店で所定事項を記入 してお渡しいたしますので、内容をよくお読み のうえ大切に保管してください。
- 保証期間はお買い求めの日から1年間です。保 証書の記載内容により、お買い求めの販売店に 修理をご依頼ください。

| 消耗部品について

パンケース・羽根・軸パッキンは消耗部品にな ります。

・電源コード・プラグが異常に熱い。

てんな症状は

- 本体が異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。
- ありませんか・製品にさわるとビリビリ電気を感じる。
 - その他の異常や故障がある。



このような症状の時は コンセントから電源ブ ラグを抜き販売店に点 検をご相談ください。

- お客様相談窓口 -

この製品の使用方法、アフターサービス並びに品質に関するお問い合わせは、

エムケー精工 お客様相談窓口 〒387-8603 長野県干曲市雨宮1825

■通常電話番号 **FAX**

026 (272) 4111 (代表) 026 (274) 7089

フリーダイヤル 0120-70-4040 受付時間: 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時 (祝日および弊社休業日を除く)

Let's enjoy the future! -



■ エムケー精工株式会社

T387-8603 長野県千曲市雨宮 1825 TEL 026(272)4111(代) FAX 026 (274) 7089 (代)

[支店] 〒004-0841 札幌市清田区清田一条1-9-21 TEL 011 (881) 7311 札幌支店 〒983-0023 仙台市宮城野区福田町4-14-22 TEL 022 (258) 3861 仙 台 支 店 〒125-0062 東京都嘉飾区青戸8-3-5 MK東京ビル3F TEL 03 (3604) 6441 潟 〒950-0923 新 潟 市 姥 ヶ 山 2 - 1 8 - 1 5 TEL 025 (287) 0911 支 店 〒387-0007 長野県干曲市大字屋代4299-1 TEL 026 (272) 7541 野支 〒453-0855 名古屋市中村区烏森町 6 - 1 0 9 TEL 052 (461) 7261 名古屋支店 金 沢 支 〒920-0027 金 沢 市 駅 西 新 町 1 - 3 8 - 1 8 TEL 076 (264) 1115 店 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田3-6-4 TEL 06 (6386) 5800 变 店 大 阪 〒731-0138 広島市安佐南区祇園 3 - 3 6 - 2 8 TEL 082 (871) 7355 压 島 支 店 〒812-0061福岡市東区筥松1 - 2 - 3 1 TEL 092 (612) 1077

[営業所]

〒422-8035 静 岡 市 駿 河 区 宮 竹 1 - 1 3 - 5 TEL 054 (238) 0111 静岡営業所 〒760-0079 高 松 市 松 縄 町 2 5 - 1 TEL 087 (837) 3303 高松営業所 〒891-0175 歴 児 島 市 桜 ヶ 丘 2 丁 目 1 9 - 1 8 TEL 099 (201) 0008 應児島常業所

HB-D039Z0